

Bestway®

EN

FR

DE

IT

NL

ES

DA

PT

EL

RU

CS

NO

SV

FI

SK

PL

HU

LV

LT

SL

TR

RO

BG

HR

ET

SR

AR



bestwaycorp.com/support





OWNER'S MANUAL

58765



Visit the Bestway YouTube channel

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

- If instructions is missed, please contact with Bestway or search it in website: www.bestwaycorp.com.
- Detachable supply unit.
- The appliance is not to be used with the adaptor (JOD-S-090200GS-2) and (JOD-S-090200BS-2). The adaptor (JOD-S-090200GS-2) is for European country except UK, the (JOD-S-090200BS-2) is for UK.
- WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Disconnect the pump from the supply mains before carrying out user maintenance such as cleaning the filter.
- Always disconnect the appliance from the supply before assembling, disassembling or cleaning.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Pumps without indication that they are protected against the effect of freezing shall not be left outside during freezing weather conditions.
- This appliance shall not be used by children.
- Cleaning and User maintenance shall not be carried out by children.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Pool Vacuum: 9.0Vd.c. 2.0A IPX8
- Adaptor (JOD-S-090200GS-2) and (JOD-S-090200BS-2)
- Input: 100-240V~50Hz/60Hz 0.5A Class II
- Output: 9.0Vd.c. 2.0A 18.0W

DISPOSAL




Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

ASSEMBLY AND OPERATION

- Compatible with
 - Round pools - Up to 7.32 m (24') in diameter
 - Rectangular pools - Up to 9.56 m (31'4") in length
 - Oval Pools - Up to 7.92 m (26') in length
 - In-ground pools with a flat floor
- Not compatible with
 - Any pool with a steel wall and flexible inner liner structure
 - In-ground Pool with inclined floor
- The robot will stop during use in the following pool conditions:
 - The inner liner at the bottom of the pool has wrinkles
 - The pool was installed on uneven, unlevel or bumpy ground
- If the bottom has a large amount of debris, it is recommended to empty the basket after 10 minutes of use to optimize the robot's performance.
- Use only the original external adaptor and provided charging cable.
- Make sure the robot and the charger port are clean and dry before charging.
- Make sure that the robot is turned off by sliding the switch to the OFF position prior to charging.
- Fully charge the robot (about 5-6 hrs) before using it for the first time.
- To adjust the float length, release enough rope from the float to cover the depth of pool water plus about 0.5 m (19.7").
- If float is too far to be retrieved by hand, use the provided hook. Place the hook on a telescopic pole (telescopic pole not included) and then use the hook to retrieve the float.
- Remove the pool ladder, surface skimmer and other floating objects from the pool, as it may obstruct the movement of the robot.
- If you are using a saltwater pool, make sure all salt is dissolved before placing the robot into the water.
- **IMPORTANT:** If the robot is not fully charged after 7 hours, gently use sandpaper to remove corrosion, as shown in Step 6.

- **IMPORTANT:** To optimize the performance of the robot, turn off the filtration system. The water flow created by the filtration system will compromise the normal operation of the robot.

Power Indicator light



No Light	• Switch is off • Battery is empty
Green light	• The robot is running normally in the pool • Charging is complete
Blinking Green Light	• Switch is on but the robot is out of the water
Blinking Red Light	• The robot is charging • The battery will be empty in 10 minutes

MAINTENANCE AND STORAGE

- Battery will lose charge during storage. Make sure to fully-charge the robot before storage.
- You must re-charge the battery at least once every three months when it is not in use.
- Unplug the external adaptor from the socket and then unplug the charging cable from the external adaptor and robot.
- Detach accessories from the robot. If necessary, rinse the robot and accessories with fresh water. DO NOT use detergent.
- Be sure to drain the water from the robot before storing it.
- Use a damp cloth to clean and dry the robot and its accessories.
- Store the product in a dry place with a moderate temperature between 10°C / 50°F and 38°C / 100°F.

NOTE: A higher storage temperature may reduce the battery life.

TROUBLESHOOTING

Problem	Probable Cause	Solution
The robot cannot capture debris, or it moves slowly or does not move at all.	Low battery.	Charge the robot.
	The debris compartment is filled, or the debris screen is blocked.	Clean the debris compartment or the debris screen.
	The impeller is stuck or broken.	For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com .
The robot stops moving, but the swivel head is still rotating.	The debris compartment is filled, or the debris screen is blocked.	Clean the debris compartment or the debris screen.
	The robot is jammed by debris on the bottom.	Check and remove any debris.
The swivel head does not work or cannot stop working.	The swivel head is stuck.	Check and remove any debris that is trapped under the swivel head or the rotating robot head.
	The swivel head fails to work.	For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com .
	The flapper is stuck.	Check and remove any debris that hinders the movement of the flapper.
The robot works around the pool wall and cannot cover the whole pool.	The debris compartment is filled, or the filter is blocked.	Clean the debris compartment or the filter.
	Improper locking adjustment position.	Follow Step 3 in the diagrams for proper locking adjuster position.
The robot fails to charge.	The battery is damaged.	For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com .
	The charger is jammed by debris.	Check and clean any debris.
	The adapter does not work.	For assistance, please visit the support section on our website, www.bestwaycorp.com .
The robot has been charging for more than 7 hours, but it is not fully charged.	Poor contact between the adapter and robot port.	Clean and dry the port before charging. If charging is slow, gently use sandpaper to remove corrosion, as shown in Step 6. 

WARRANTY TERMS

- For support and product registration, please visit bestwaycorp.com/support.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

58765



Visitez la chaîne YouTube de Bestway

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION

- En cas d'oubli d'une instruction, veuillez contacter Bestway ou la rechercher sur le site web : www.bestwaycorp.com.
-  Unité d'alimentation amovible.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec les adaptateurs (JOD-S-090200GS-2) et (JOD-S-090200BS-2). L'adaptateur (JOD-S-090200GS-2) est destiné aux pays européens à l'exception du Royaume-Uni, l'adaptateur (JOD-S-090200BS-2) est destiné au Royaume-Uni.
- ATTENTION :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
- Débranchez la pompe du réseau d'alimentation avant de procéder à l'entretien, comme le nettoyage du filtre.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Les pompes ne portant pas l'indication selon laquelle elles sont protégées contre l'effet du gel ne doivent pas être laissées à l'extérieur pendant les périodes de gel.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
- Aspirateur de piscine : 9,0 Vd.c. 2,0 A IPX8
- Adaptateur (JOD-S-090200GS-2) et (JOD-S-090200BS-2)
- Entrée : 100-240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A Classe II
- Sortie : 9,0 Vd.c. 2,0 A 18,0 W

ÉLIMINATION




Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

- Compatible avec :
 - Piscines rondes : Jusqu'à 7,32 m de diamètre
 - Piscines rectangulaires : Jusqu'à 9,56 m de long
 - Piscines ovales : Jusqu'à 7,92 m de longueur
 - Piscines enterrées à fond plat
- Non compatible avec :
 - Toute piscine avec une paroi en acier et un liner intérieur souple
 - Piscine enterrée avec fond incliné
- Le robot s'arrêtera pendant l'utilisation dans les conditions suivantes :
 - Le liner intérieur au fond de la piscine présente des plis.
 - La piscine a été installée sur un sol inégal, non nivelé ou bosselé
- Si le fond est recouvert d'une grande quantité de débris, il est recommandé de vider le panier après 10 minutes d'utilisation afin d'optimiser les performances du robot.
- Utilisez uniquement l'adaptateur externe d'origine et le câble de charge fourni.
- Assurez-vous que le robot et le port du chargeur sont propres et secs avant de les charger.
- Assurez-vous que le robot est éteint en faisant coulisser l'interrupteur sur OFF avant de procéder à la recharge.
- Chargez entièrement le robot (env. 5 à 6 heures) avant de l'utiliser pour la première fois.
- Pour régler la longueur du flotteur, libérez suffisamment de corde du flotteur pour que sa longueur soit équivalente à la profondeur de la piscine, plus environ 0,5 m.
- Si le flotteur est trop éloigné pour être récupéré à la main, utilisez le crochet fourni. Placez le crochet sur une perche télescopique (perche télescopique non fournie) et utilisez le crochet pour récupérer le flotteur.
- Retirez l'échelle de piscine, le skimmer de surface et les autres objets flottants de la piscine, car ils peuvent gêner le mouvement du robot.
- Si vous utilisez une piscine d'eau salée, assurez-vous que tout le sel est dissous avant de placer le robot dans l'eau.
- **IMPORTANT :** Si le robot n'est pas complètement chargé au bout de 7 heures, frottez délicatement avec du papier de verre pour éliminer la corrosion, comme indiqué à l'étape 6. 

• **IMPORTANT** : Pour optimiser les performances du robot, éteignez le système de filtration. Le flux d'eau créé par le système de filtration compromet le fonctionnement normal du robot.

Voyants lumineux



Voyant lumineux éteint	• L'interrupteur est éteint • La batterie est vide
Voyant vert	• Le robot fonctionne normalement dans la piscine • La charge est terminée
Voyant vert clignotant	• L'interrupteur est placé en position de marche, mais le robot est hors de l'eau.
Voyant rouge clignotant	• Le robot se recharge • La batterie sera vide dans 10 minutes

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- La batterie perd de sa charge pendant le stockage. Veillez à charger complètement le robot avant de le ranger.
- Vous devez recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez l'adaptateur externe de la prise et débranchez ensuite le câble de charge de l'adaptateur externe et du robot.
- Détachez les accessoires du robot. Si nécessaire, rincez le robot et les accessoires à l'eau douce. NE PAS utiliser de détergent.
- Assurez-vous de vidanger l'eau du robot avant de le ranger.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer et sécher le robot et ses accessoires.
- Stockez le produit dans un endroit sec à une température modérée comprise entre 10 °C et 38 °C.

REMARQUE : Une température de stockage plus élevée peut réduire la durée de vie de la batterie.

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
Le robot ne parvient pas à collecter de débris, il se déplace lentement ou ne se déplace pas du tout.	Batterie faible.	Chargez le robot.
	Le compartiment à débris est plein ou le tamis à débris est bloqué.	Nettoyez le compartiment à débris ou le tamis à débris.
	La roue est bloquée ou cassée.	Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com .
Le robot s'arrête de bouger, mais la tête pivotante continue de tourner.	Le compartiment à débris est plein ou le tamis à débris est bloqué.	Nettoyez le compartiment à débris ou le tamis à débris.
	Le robot est bloqué par des débris sur le fond.	Vérifiez et enlevez les débris éventuels.
La tête pivotante ne fonctionne pas ou ne peut pas s'arrêter de fonctionner.	La tête pivotante est bloquée.	Vérifiez et retirez tout débris coincé sous la tête pivotante ou la tête rotative du robot.
	La tête pivotante ne fonctionne pas.	Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com .
	Le clapet est coincé.	Vérifiez et enlevez les débris qui gênent le mouvement du clapet.
Le robot fonctionne en périphérie de la piscine et ne parvient pas à couvrir l'ensemble du bassin.	Le compartiment à débris est plein ou le filtre est obstrué.	Nettoyez le compartiment à débris ou le filtre.
	Mauvaise position de l'ajustement du verrouillage.	Suivre l'étape 3 des schémas pour régler correctement la position du dispositif de blocage.
Le robot ne se recharge pas.	La batterie est endommagée.	Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com .
	Le chargeur est bloqué par des débris.	Vérifiez et nettoyez les débris éventuels.
	L'adaptateur ne fonctionne pas.	Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter la section d'assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com .
Le robot est en charge depuis plus de 7 heures, mais il n'est pas complètement chargé.	Mauvais contact entre l'adaptateur et le port du robot.	Nettoyez et séchez le port avant le rechargement. Si la charge est lente, utilisez délicatement du papier de verre pour éliminer la corrosion, comme indiqué à l'étape 6.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Pour l'assistance et l'enregistrement des produits, veuillez consulter le site bestwaycorp.com/support.





GEBRAUCHSANWEISUNG

58765



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Sollte keine Gebrauchsanweisung beiliegen, besuchen Sie bitte unsere Serviceseite unter www.bestwaycorp.com.
- Abnehmbares Netzteil
- Das Gerät darf ausschließlich mithilfe der Adapter JOD-S-090200GS-2 sowie JOD-S-090200BS-2 verwendet werden. Ersterer ist für europäische Länder (ausgenommen Großbritannien), der Zweite für Großbritannien selbst bestimmt.
- **ACHTUNG:** Zum Aufladen des Akkus verwenden Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Schalten Sie vor der Verwendung des Poolroboters das Filtersystem ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten vollständig vom Strom getrennt bzw. abgeschaltet wurde. So sorgen Sie für Ihre Sicherheit und helfen dabei, Unfälle zu vermeiden.
- Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. Voraussetzung dafür ist eine vorangegangene Unterweisung und die Vermittlung aller aus der Verwendung resultierenden Risiken.
- Poolroboter, welche nicht nachweislich über einen entsprechenden Frostschutz verfügen, müssen während der Wintermonate im Innenraum gelagert und gegen Frost geschützt werden.
- Eine Verwendung des Gerätes durch Kinder ist untersagt.
- Die Durchführung von Reinigungs- oder anderen Wartungsarbeiten durch Kinder ist untersagt.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Der Akku des Poolroboters kann nicht ausgetauscht werden.
- Poolroboter: 9,0 V DC, 2,0 A
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) und (JOD-S-090200BS-2)
- Eingangsspannung: 100-240 V ~50 Hz / 60 Hz 0,5 A Klasse II
- Ausgangsspannung: 9,0 V DC, 2,0 A 18,0 W

ENTSORGUNG



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.




Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach

Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

MONTAGE UND BETRIEB

- Geeignet für
 - Runde Pools – bis 732 cm Durchmesser
 - Eckige Pools – bis 956 cm Länge
 - Ovale Pools - bis 792 cm Länge
 - Einbaupools mit flachem Boden
- Nicht geeignet für
 - Pools mit Stahlwänden oder flexibler Konstruktion
 - Einbaupools mit geneigtem Boden
- Der Poolroboter schaltet sich unter den folgenden Bedingungen ab:
 - Der Poolboden wirft Falten
 - Der Pool wurde auf einem unebenen Untergrund aufgebaut
- Sollte der Poolboden stark verunreinigt sein, sollte der Filterkorb bereits nach 10 Minuten Laufzeit geleert werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Poolroboters ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
- Stellen Sie sicher, dass Poolroboter sowie der Ladeanschluss vor Beginn des Ladevorgangs weder verunreinigt noch nass sind.
- Schalten Sie den Poolroboter vor Beginn des Ladevorgangs ab. Bewegen Sie den Schalter hierfür in die Position OFF.
- Laden Sie den Roboter vor der erstmaligen Verwendung vollständig auf (ca. 5 - 6 Stunden).
- Um die Länge der Rückholleine korrekt einzustellen, wickeln Sie diese so weit ab, dass diese die Wassertiefe des Pools plus weitere 50 Zentimeter abdeckt.
- Wenn der Schwimmer der Rückholleine zu weit entfernt ist, um diesen per Hand erreichen zu können, verwenden Sie den mitgelieferten Haken. Stecken Sie diesen dazu einfach auf einen passenden Haltestiel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Entfernen Sie die Sicherheitsleiter, den Oberflächenskimmer und andere schwimmende Gegenstände aus dem Pool, da sie die Bewegungsfreiheit des Roboters einschränken können.
- Sollte sich in Ihrem Pool Salz befinden, warten Sie, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Erst dann darf der Poolroboter in den Pool hinabgelassen werden.
- **WICHTIGER HINWEIS:** Wenn der Roboter nach 7 Stunden noch nicht vollständig aufgeladen ist, verwenden Sie vorsichtig Schleifpapier, um mögliche Korrosion vom Ladeanschluss zu entfernen (s. Schritt 6) 
- **WICHTIGER HINWEIS:** Um die Leistung des Roboters zu optimieren, schalten Sie das Filtersystem aus. Der vom Filtersystem erzeugte Sog beeinträchtigt den Betrieb des Roboters.

Kontrollleuchte



Kein Licht	• Gerät wurde abgeschaltet • Akku ist leer
Grünes Licht	• Roboter läuft normal • Aufladevorgang abgeschlossen
Grünes Licht blinkt	• Roboter im eingeschalteten Zustand außerhalb des Wassers
Rotes Licht blinkt	• Roboter wird aufgeladen • Der Akku wird innerhalb der nächsten 10 Minuten leer sein.

PFLEGE UND LAGERUNG

- Während der Lagerung kann es zu einer Entladung des Akkus kommen. Daher sollte der Poolroboter vor der erneuten Verwendung wieder vollständig aufgeladen werden.
 - Bei längerer Lagerung sollte der Poolroboter alle 3 Monate vollständig aufgeladen werden.
 - Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und trennen Sie im Anschluss das Ladekabel vom Poolroboter.
 - Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Poolroboter. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließliches klares Wasser OHNE Reinigungsmittel.
 - Lassen Sie vor der Lagerung das Wasser vollständig aus dem Poolroboter ab.
 - Der Poolroboter sowie sämtliches Zubehör können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
 - Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei moderaten Temperaturen zwischen 10 und 38 °C.
- WICHTIGER HINWEIS:** Ist der Akku während der Lagerung höheren Temperaturen ausgesetzt, kann dies dessen Lebensdauer beeinträchtigen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Roboter sammelt keine Verunreinigungen auf oder bewegt sich wenig bis gar nicht.	Niedriger Akkustand	Laden Sie den Akku auf.
	Der Filterkorb ist voll.	Reinigen Sie den Filterkorb.
	Das Laufrad ist blockiert oder beschädigt.	Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com .
Der Poolroboter bewegt sich trotz weiter drehendem Schwenkkopf nicht mehr.	Der Filterkorb ist voll.	Reinigen Sie den Filterkorb.
	Der Roboter wird durch Verunreinigungen am Poolboden blockiert.	Entfernen Sie sämtliche Verunreinigungen.
Der Schwenkkopf funktioniert nicht bzw. lässt sich nicht abschalten.	Der Schwenkkopf ist blockiert.	Entfernen Sie alle Verunreinigungen, welche sich unterhalb des Schwenkkopfes angesammelt haben.
	Der Schwenkkopf funktioniert nicht.	Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com .
	Der Flügel ist blockiert.	Entfernen Sie alle Verunreinigungen, welche die Beweglichkeit des Flügels beeinträchtigen.
Der Roboter bewegt sich ausschließlich entlang der Beckenwände und deckt möglicherweise nicht den gesamten Pool ab.	Der Filterkorb ist voll oder blockiert.	Reinigen Sie den Filterkorb.
	Die Verriegelung des Filterkorbes wurde nicht ordnungsgemäß verschlossen.	Befolgen Sie hierzu die in Abbildungen 3 dargestellten Schritte.
Der Poolroboter lässt sich nicht aufladen.	Der Akku wurde beschädigt.	Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com .
	Der Ladeanschluss ist durch Verunreinigungen blockiert.	Entfernen Sie alle Verunreinigungen.
	Der Adapter funktioniert nicht.	Hilfe finden Sie auf unserer Serviceseite unter www.bestwaycorp.com .
Der Akku wurde nach mehr als 7 Stunden noch immer nicht vollständig aufgeladen.	Es liegt ein Wackelkontakt zwischen Ladekabel und Anschluss vor.	Reinigen den Anschluss gründlich, bevor Sie mit dem Aufladen beginnen, entfernen Sie mithilfe von Schleifpapier vorsichtig etwaige Korrosion (s. Schritt 6). 

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Für Unterstützung und Produktregistrierung besuchen Sie uns unter bestwaycorp.com/support.



MANUALE D'USO

58765



Visita il canale YouTube Bestway

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVERTENZA

- In assenza di istruzioni, si prega di contattare Bestway o di effettuare una ricerca sul sito web: www.bestwaycorp.com.
-  Alimentatore rimovibile
- L'apparecchio può essere utilizzato solo con adattatori (JOD-S-090200GS-2) e (JOD-S-090200BS-2). L'adattatore di tipo (JOD-S-090200GS-2) è destinato a tutti i paesi europei ad eccezione del Regno Unito, mentre l'adattatore (JOD-S-090200BS-2) è destinato al Regno Unito.
- ATTENZIONE:** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito assieme all'apparecchio
- Scollegare la pompa dalla rete di alimentazione prima di eseguire operazioni di manutenzione quali la pulizia del filtro.
- Si prega di scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di procedere all'assemblaggio, disassemblaggio o alla pulizia.
- Questi dispositivi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a patto che vengano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e ne comprendano i pericoli connessi.
- Le pompe e dispositivi non esplicitamente classificati come aventi protezione dagli effetti del gelo, non devono essere lasciati all'aperto quando le temperature scendono al di sotto dello zero.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate unicamente da adulti.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- Aspiratore per piscine: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adattatore (JOD-S-090200GS-2) e (JOD-S-090200BS-2)
- Alimentazione: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Classe II
- Uscita: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove esistono strutture adeguate. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.


ASSEMBLAGGIO E FUNZIONAMENTO

- Compatibile con:
 - Piscine rotonde - Fino a 7,32 m in diametro
 - Piscine rettangolari - Fino a 9,56 m in lunghezza
 - Piscine ovali - Fino a 7,92 m in lunghezza
 - Piscine interrate con fondale piatto
- Non compatibile con:
 - Qualsiasi modello di piscina a pareti in acciaio e liner interno flessibile
 - Piscine interrate con fondale inclinato
- Il robot pulitore si arresterà automaticamente durante l'uso nelle seguenti condizioni:
 - Presenza di pieghe nel liner sul fondo della piscina
 - La piscina è stata installata su una superficie irregolare, non livellata o dissestata.
- In presenza di una quantità significativa di sporco e detriti sul fondale, si raccomanda di svuotare il serbatoio dopo circa 10 minuti di utilizzo del robot pulitore, così da ottimizzarne le prestazioni.
- Utilizzare solo l'adattatore esterno originale e il cavo di ricarica in dotazione.
- Assicurarsi che il dispositivo e la porta di ricarica siano puliti e asciutti prima di procedere alla ricarica.
- Verificare che il robot sia spento e impostato su OFF, prima della ricarica.
- Ricaricare completamente al primo utilizzo. (circa 5-6 ore).
- Per regolare la lunghezza del galleggiante è sufficiente rilasciare la corda per una lunghezza pari alla profondità dell'acqua della piscina più 0,5 m circa.
- Se il galleggiante è troppo lontano per essere recuperato a mano, utilizzare il gancio in dotazione. Posizionare il gancio su un'asta telescopica (non inclusa), quindi utilizzare il gancio per recuperare il galleggiante.
- Rimuovere dalla piscina la scaletta, lo skimmer di superficie e altri oggetti galleggianti che potrebbero ostacolare il movimento del robot.
- Se si utilizza un cloratore al sale, assicurarsi che tutto il sale si sia perfettamente disciolto prima di immergere il robot pulitore in acqua.
- **IMPORTANTE:** se la batteria del robot non risulta completamente carica dopo 7 ore, rimuovere eventuali tracce di corrosione sfregando

delicatamente i contatti con un ritaglio di carta vetrata, come mostrato al punto 6. 

• **IMPORTANTE:** per ottimizzare le prestazioni del robot, spegnere il sistema di filtraggio. Il flusso d'acqua creato dal sistema di filtraggio interferisce con il normale funzionamento del robot pulitore.

Spia di alimentazione



Luce spenta	• L'interruttore è spento • La batteria è scarica
Luce verde	• Il robot funziona normalmente • Ricarica completata
Luce verde lampeggiante	• L'interruttore è acceso ma il robot è fuori dall'acqua
Luce rossa lampeggiante	• Il robot è in carica • La batteria si esaurirà fra circa 10 minuti.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- La batteria tende a scaricarsi quando il dispositivo rimane immagazzinato per lunghi periodi. Assicurarsi di caricare completamente il robot prima di metterlo via.
- Quando il dispositivo non viene utilizzato, la sua batteria deve comunque essere ricaricata almeno una volta ogni tre mesi.
- Scollegare prima l'adattatore esterno dalla presa, quindi il cavo di carica dall'adattatore esterno e dal robot.
- Scollegare gli accessori dal robot pulitore. Se necessario, sciacquare il dispositivo e i suoi accessori con acqua di rubinetto. NON adoperare detergenti.
- Accertarsi di aver asciugato completamente il robot pulitore prima di metterlo via.
- Pulire con un panno umido e asciugare robot e accessori.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto a una temperatura moderata compresa tra 10°C / 50°F e 38°C / 100°F.

NOTA: temperature elevate possono ridurre la durata della batteria.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Cause probabili	Soluzione
Il robot non raccoglie i detriti, si muove lentamente o non si muove affatto.	Batteria scarica	Ricaricare il robot
	Il vano detriti è pieno, oppure il prefiltro è ostruito.	Svuotare il vano detriti o pulire il prefiltro.
	La girante è bloccata o guasta.	Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com .
Il robot si arresta ma la testina girevole continua a ruotare	Il vano detriti è pieno, oppure il prefiltro è ostruito.	Svuotare il vano detriti o pulire il prefiltro.
	Il robot è bloccato da detriti sul fondale	Controllare e rimuovere eventuali detriti
La testina girevole non funziona o al contrario non si arresta	Testina girevole bloccata.	Controllare e rimuovere eventuali detriti intrappolati sotto la testina girevole o la testina rotante del robot.
	La testina girevole non funziona	Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com .
	L'aletta è bloccata	Controllare l'aletta e rimuovere eventuali detriti che possano ostacolare il movimento.
Il robot si muove costeggiando le pareti della piscina ma non copre l'intera area del fondale nel suo percorso.	Il vano di raccolta detriti è pieno oppure il filtro è intasato.	Pulire il vano di raccolta detriti o il filtro.
	La posizione del blocco di regolazione non è corretta	Fare riferimento al punto 3 dei diagrammi per posizionare correttamente il blocco di regolazione.
Il robot pulitore non si ricarica	La batteria è danneggiata.	Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com .
	Il caricatore è sporco.	Controllare e rimuovere eventuali detriti
	L'adattatore non funziona	Per assistenza, visitare la sezione supporto tecnico sul sito Web www.bestwaycorp.com .
Il robot pulitore è rimasto in carica per più di 7 ore ma la batteria non è ancora completamente carica.	Contatto insufficiente fra l'adattatore e la presa del robot pulitore	Pulire e asciugare la presa prima di mettere in carica il pulitore. Se la ricarica avviene troppo lentamente, rimuovere delicatamente le tracce di corrosione utilizzando carta vetrata, come mostrato al punto 6. 

TERMINI DI GARANZIA

- Per assistenza e per registrare il prodotto, visitare il sito bestwaycorp.com/support.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

58765



Bezoek het Bestway YouTube kanaal

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Indien de instructies missende zijn, neem dan alstublieft contact op met Bestway of zoek ze op de website: www.bestwaycorp.com.
-  Verwijderbare voeding.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden met de adapter (JOD-S-090200GS-2) en (JOD-S-090200BS-2). De adapter (JOD-S-090200GS-2) is voor Europese landen behalve het VK, de (JOD-S-090200BS-2) is voor het VK.
- WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij enkel de verwijderbare voeding die bij dit apparaat geleverd werd.
- Koppel de pomp los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van het filter.
- Koppel altijd het apparaat los van het elektriciteitsnet alvorens de montage, demontage of reiniging.
- Apparaten kunnen gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
- Pompen zonder aanduiding dat zij tegen de gevolgen van bevriezing zijn beschermd, mogen bij vorst niet buiten staan.
- Dit apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden.
- Zwembadstofzuiger: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) en (JOD-S-090200BS-2)
- Input: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Class II
- Output: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

WEGDOEN




Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor recycling advies.

MONTAGE EN BEDIENING

- Compatibel met
 - Ronde zwembaden - met diameter tot 7,32 m (24')
 - Rechthoekige zwembaden - met lengte tot 9,56 m (31'4")
 - Ovale zwembaden - met lengte tot 7,92 m (26')
 - Ingegraven zwembaden met vlakke bodem
- Niet compatibel met
 - Enige zwembad met stalen wand en flexibele binnenvoering structuur
 - Ingegraven zwembaden met hellende bodem
- De robot zal stoppen tijdens gebruik in de volgende zwembadcondities:
 - De binnenvoering aan de bodem van het zwembad heeft plooien.
 - Het zwembad was opgezet op oneffen, ongelijke of hobbelige grond
- Indien de bodem een grote hoeveelheid vuil heeft, is het aangeraden om de mand na 10 minuten gebruik te legen om de werking van de robot te optimaliseren.
- Gebruik alleen de originele externe adapter en de bijgeleverde oplaadkabel.
- Controleer dat de robot en oplaatpoort schoon en droog zijn alvorens het opladen.
- Zorg ervoor dat de robot wordt uitgeschakeld door de schakelaar op de OFF-positie te zetten voordat u hem gaat opladen.
- Laad de robot volledig (ongeveer 5-6 uur) op voor het eerste gebruik.
- Om de lengte van de drijver aan te passen, laat voldoende touw vrij voor de drijver om de volledige diepte van het water plus ongeveer 0,5 m (19,7") te bereiken.
- Indien het zich te ver bevindt om met de hand opgehaald te worden, gebruik dan de meegeleverde haak. Plaats de haak op een telescopische steel (telescopische steel niet meegeleverd) en gebruik de haak om de robot op te halen.
- Verwijder de zwembadladder, oppervlakteskimmer en andere drijvende voorwerpen uit het zwembad, omdat deze de beweging van de robot kunnen hinderen.
- Indien u een zoutwater zwembad heeft, controleer dat al het zout opgelost is alvorens u de robot in het water plaatst.

- **BELANGRIJK:** Als de robot na 7 uur nog niet volledig opgeladen is, gebruik dan voorzichtig schuurpapier om enige corrosie te verwijderen, zoals aangegeven in Stap 6. 
- **BELANGRIJK:** Schakel het filtratiesysteem uit om de prestaties van de robot te optimaliseren. De waterstroom die door het filtersysteem gecreëerd wordt, zal de normale werking van de robot in gevaar brengen.

Aan/uit-lampje



Geen Licht	• Schakelaar staat uit • Batterij is leeg
Groen licht	• De robot werkt zoals normaal in het zwembad • Opladen is voltooid
Groen Licht Knippert	• De schakelaar staat aan maar de robot is uit het water
Rood Licht Knippert	• De robot is aan het opladen • De batterij zal in 10 minuten leeg zijn

ONDERHOUD EN OPSLAG

- De batterij zal lading verliezen gedurende opberging. Laad de robot volledig op alvorens het op te bergen.
- Wanneer niet in gebruik, moet u de batterij minstens eenmaal elke drie maanden opladen.
- Haal de stekker van de externe adapter uit het stopcontact en verwijder dan de oplaadkabel uit de externe adapter en de robot.
- Koppel accessoires van de robot los. Spoel indien nodig de robot en de accessoires af met schoon water. GEEN reinigingsmiddel gebruiken.
- Laat het water uit de robot weglopen voordat u deze opbergt.
- Maak de robot en de accessoires schoon met een vochtige doek en maak ze droog.
- Berg het product op in een droge plek met een omgevingstemperatuur tussen 10°C / 50°F en 38°C / 100°F.

OPMERKING: Een hogere opslagtemperatuur kan de levensduur van de batterij verkorten.

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Waarschijnlijke Oorzaak.	Oplossing
De robot kan geen vuil opvangen, of het beweegt langzaam of het beweegt helemaal niet.	Batterij bijna leeg.	Laad de robot op.
	Het vuilcompartiment zit vol of het vuilscherm is geblokkeerd.	Reinig het vuilcompartiment of het vuilscherm.
	De rotor zit vast of is kapot.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
De robot stopt met bewegen maar de draaikop draait nog steeds.	Het vuilcompartiment zit vol of het vuilscherm is geblokkeerd.	Reinig het vuilcompartiment of het vuilscherm.
	De robot zit vast door vuil aan de bodem.	Kijk het na en verwijder enig vuil.
De draaikop werkt niet of stopt niet met werken.	De draaikop zit vast.	Kijk het na en verwijder enig vuil dat vast zit onder de draaikop of de draaibare kop van de robot.
	De draaikop werkt niet.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
	De klep zit vast.	Kijk het na en verwijder enig vuil dat het bewegen van de klep hindert.
De robot beweegt rond de zwembadwand of kan niet het hele zwembad bereiken.	Het vuilcompartiment is vol of de filter is geblokkeerd.	Reinig het vuilcompartiment of de filter.
	Onjuiste vergrendelingspositie.	Volg stap 3 in het diagram voor de juiste vergrendelingspositie.
De robot laadt niet op.	De batterij is beschadigd.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
	De oplader is geblokkeerd door vuil.	Kijk het na en reinig enig vuil.
	De adapter werkt niet.	Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, www.bestwaycorp.com .
De robot is reeds meer dan 7 uur aan het opladen maar is niet volledig opgeladen.	Slecht contact tussen de adapter en de robot poort.	Reinig en droog de poort alvorens op te laden. Indien het opladen traag is, gebruik dan voorzichtig zandpapier om corrosie te verwijderen, zoals aangegeven in Stap 6. 

GARANTIEVOORWAARDEN

- Voor hulp en productregistratie, bezoek bestwaycorp.com/support.



MANUAL DE USUARIO

58765



Visite el canal de YouTube de Bestway

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Si ha perdido las instrucciones, póngase en contacto con Bestway o búsquelas en el sitio web www.bestwaycorp.com.
-  Fuente de alimentación desmontable.
- El dispositivo solo se podrá utilizar con los adaptadores (JOD-S-090200GS-2) y (JOD-S-090200BS-2). El adaptador (JOD-S-090200GS-2) se utilizará en los países europeos a excepción de Reino Unido, mientras que el (JOD-S-090200BS-2) es para su uso en Reino Unido.
- PRECAUCIÓN:** Para recargar la batería, utilice solo la fuente de alimentación desmontable incluida con este dispositivo.
- Desconecte la bomba de la red eléctrica antes de realizar el mantenimiento, como por ejemplo la limpieza del filtro.
- Desconecte siempre el dispositivo de la red antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- Los dispositivos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva.
- Las bombas que no indiquen que están protegidas contra el efecto de la congelación no pueden dejarse en el exterior en condiciones meteorológicas bajas.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Este dispositivo incluye baterías no sustituibles.
- Aspirador de piscina: 9,0 V CC 2,0A IPX8
- Adaptador (JOD-S-090200GS-2) y (JOD-S-090200BS-2)
- Entrada: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Clase II
- Salida: 9,0 V CC 2,0A 18,0W

ELIMINACIÓN




Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en caso de que existan instalaciones disponibles. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor si necesita más información sobre reciclaje.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

- Compatible con
 - Piscinas redondas de hasta 7,32 m (24') de diámetro
 - Piscinas rectangulares de hasta 9,56 m (31'4") de longitud
 - Piscinas ovaladas de hasta 7,92 m (26') de longitud
 - Piscinas de obra con fondo llano
- No es compatible con
 - Cualquier piscina con paredes de acero y forro interior flexible
 - Piscina de obra con suelo inclinado
- El robot se parará cuando se den las siguientes circunstancias:
 - El forro interior del fondo de la piscina tiene arrugas
 - La piscina se ha instalado en un terreno irregular, desnivelado o con baches
- Si el fondo tiene muchos residuos, se recomienda vaciar la cesta tras 10 minutos de uso para optimizar el rendimiento del robot.
- Utilice exclusivamente el adaptador externo original y el cable de carga entregado con el equipo.
- Asegúrese de que el robot y el cargador están limpios y secos antes de la carga.
- Compruebe que el robot esté apagado, llevando el interruptor a la posición OFF antes de la carga.
- Cargue completamente el robot (durante 5-6 horas) antes de utilizarlo por primera vez.
- Para ajustar la longitud del flotador, suelte suficiente cuerda para cubrir la profundidad del agua de la piscina más unos 0,5 m (19,7").
- Si el flotador está demasiado lejos para recuperarlo con la mano, utilice el gancho incluido. Coloque el gancho en una pértiga telescópica (no incluida) y utilícelo para recoger el flotador.
- Retire la escalera de la piscina, el skimmer y demás objetos flotantes de la piscina, ya que pueden obstruir el movimiento del robot.
- Si utiliza una piscina de agua salada, asegúrese de que la sal se ha disuelto antes de meter el robot en el agua.
- **IMPORTANTE:** Si el robot no está completamente cargado después de 7 horas, utilice con cuidado papel de lija para eliminar la corrosión, como se muestra en el paso 6. 

- **IMPORTANTE:** Para optimizar el rendimiento del robot, apague el sistema de filtrado. El flujo de agua que genera el sistema de filtrado comprometerá el funcionamiento normal del robot.

Luz indicadora de encendido



No hay luz	• El interruptor está apagado • La batería está agotada
Luz verde	• El robot funciona con normalidad en la piscina • Carga completa
Luz verde intermitente	• El interruptor está encendido pero el robot está fuera del agua
Luz roja intermitente	• El robot se está cargando • La batería se agotará en 10 minutos

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Puede que la batería pierda carga durante el período de almacenamiento. Asegúrese de cargar completamente el robot antes de almacenarlo.
- Debe recargar la batería por lo menos una vez cada tres meses cuando no se use el robot.
- Desenchufe el adaptador externo de la toma de corriente y luego desenchufe el cable de carga del adaptador externo y del robot.
- Desmonte los accesorios del robot. Si fuera necesario, aclare el robot y sus accesorios con agua limpia. NO utilice detergentes.
- Compruebe que ha vaciado toda el agua del robot antes de almacenarlo.
- Use un paño húmedo para limpiar el robot y sus accesorios, y séquelos bien.
- Almacene el producto en un lugar seco con una temperatura moderada entre 10°C / 50°F y 38°C / 100°F.

NOTA: una temperatura más alta puede disminuir la vida útil de la batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Solución
El robot no atrapa los residuos, se mueve muy poco o se queda parado.	Batería baja.	Cargue el robot.
	El compartimento para los residuos está lleno o el filtro está bloqueado.	Limpie el compartimento para los residuos o el filtro.
	El impulsor está atascado o roto.	Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com .
El robot deja de moverse, pero el cabezal rotatorio sigue girando.	El compartimento para los residuos está lleno o el filtro está bloqueado.	Limpie el compartimento para los residuos o el filtro.
	El robot está atascado con residuos del fondo.	Compruébelo y retire cualquier residuo que encuentre.
El cabezal rotatorio no funciona o no para de funcionar.	El cabezal rotatorio está atascado.	Compruébelo y retire cualquier residuo que se haya quedado atascado bajo el cabezal rotatorio o la pieza rotatoria del robot.
	El cabezal rotatorio no funciona.	Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com .
	El flapper está atascado.	Compruébelo y retire cualquier residuo que impida el movimiento del flapper.
El robot funciona rodeando la piscina, pero no la limpia completamente.	El compartimento de los residuos está lleno o el filtro está bloqueado.	Limpie el compartimento de residuos o el filtro.
	Posición de ajuste del bloqueo inadecuada.	Siga el paso 3 de los dibujos para la posición correcta del ajustador de bloqueo.
El robot no carga.	La batería está dañada.	Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com .
	El cargador está atascado con residuos.	Compruébelo y retire cualquier residuo.
	El adaptador no funciona.	Para obtener ayuda, visite la sección de soporte en nuestra página web, www.bestwaycorp.com .
El robot lleva más de 7 horas cargándose, pero no está cargado del todo.	Falta de contacto entre el adaptador y el puerto del robot.	Limpie y seque el puerto antes de cargarlo. Si la carga es lenta, pase con cuidado un papel de lija para quitar la capa de óxido, como se indica en el paso 6.

GARANTÍA LIMITADA

- Para asistencia y registro de productos, visite bestwaycorp.com/support.



BRUGERVEJLEDNING

58765



Besøg os på Bestways YouTube-kanal

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

ADVARSEL

- Hvis instruktioner mangler bedes du kontakte Bestway eller søge på webstedet: www.bestwaycorp.com.
- ⚠ Aftagelig strømforsyningsenhed.
- Apparatet må kun bruges med adapteren (JOD-S-090200GS-2) og (JOD-S-090200BS-2). Adapteren (JOD-S-090200GS-2) er til europæiske lande undtagen Storbritannien, (JOD-S-090200BS-2) er til Storbritannien.
- ADVARSEL:** Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed, der følger med dette apparat, til genopladning af batteriet.
- Afbryd pumpen fra lysnettet, før der udføres vedligeholdelsesarbejder som f.eks. rensning af filteret.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen før montering, adskillelse eller rengøring.
- Apparatet kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer.
- Pumper, der ikke er mærket med skilte om, at de er beskyttet mod frostpåvirkninger, må ikke efterlades udendørs i frostvejr.
- Dette apparat må ikke bruges af børn.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Poolstøvsuger: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) og (JOD-S-090200BS-2)
- Indgang: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Klasse II
- Udgang: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

BORTSKAFFELSE




Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug.

MONTERING OG DRIFT

- Kompatibel med
 - Runde pools - op til 7,32 m i diameter
 - Rektangulære pools - op til 9,56 m i længden
 - Ovale pools - op til 7,92 m i længden
 - Nedgravede pools med flad bund
- Ikke kompatibel med
 - Enhver pool med en stålvæg og fleksibel inderdug-struktur
 - Nedgravet pool med skråt gulv
- Robotten stopper under brug under følgende poolforhold:
 - Inderdugen i bunden af poolen har rynker
 - Poolen blev installeret på et ikke jævnt eller plant underlag
- Hvis bunden har en stor mængde affald, anbefales det at tømme kurven efter 10 minutters brug for at optimere robotens ydeevne.
- Brug kun den originale eksterne adapter og det medfølgende opladningskabel.
- Sørg for, at robotten og opladerporten er rene og tørre før opladning.
- Sørg for, at robotten er slukket, ved at skyde kontakten til OFF-position før opladning.
- Oplad robotten helt (ca. 5-6 timer), før den tages i brug første gang.
- For at justere flyderlængden skal du frigøre nok reb fra flyderen til at dække poolvandets dybde plus ca. 0,5 m.
- Hvis flyderen er for langt væk til at blive hentet med hånden, skal du bruge den medfølgende krog. Sæt krogen på en teleskopstang (teleskopstang medfølger ikke), og brug derefter krogen til at hente flyderen op.
- Fjern poolstigen, overfladeskimmeren og andre flydende genstande fra poolen, da de kan hindre robotens bevægelse.
- Hvis du bruger en saltvandspool, skal du sørge for at alt salt er opløst, før du placerer robotten i vandet.
- **VIGTIGT:** Hvis robotten ikke er fuldt opladet efter 7 timer, skal du forsigtigt bruge sandpapir til at fjerne korrosion, som vist i trin 6.
- **VIGTIGT:** For at optimere robotens ydeevne skal filtreringssystemet slås fra. Den vandstrøm, der skabes af filtreringssystemet, vil kompromittere robotens normale drift.

Strømindikatorlys



Intet lys	• Kontakten er slukket • Batteriet er tomt
Grønt lys	• Robotten kører normalt i poolen • Opladningen er afsluttet
Blinkende grønt lys	• Kontakten er tændt, men robotten er ude af vandet
Blinkende rødt lys	• Robotten oplader • Batteriet vil være tomt om 10 minutter

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Batteriet vil miste opladningen under opbevaring. Sørg for at oplade robotten helt før opbevaring.
- Du skal genoplade batteriet mindst en gang hver tredje måned, når det ikke er i brug.
- Tag den eksterne adapter ud af stikkontakten, og tag derefter ladekablet ud af den eksterne adapter og robotten.
- Fjern tilbehør fra robotten. Skyl om nødvendigt robotten og tilbehøret med frisk vand. BRUG IKKE opvaskemiddel.
- Sørg for at dræne vandet fra robotten før den sættes til opbevaring.
- Brug en fugtig klud til at rengøre og tørre robotten og dens tilbehør.
- Opbevar produktet på et tørt sted med en moderat temperatur mellem 10°C og 38°C.

BEMÆRK: En højere opbevaringstemperatur kan reducere batteriets levetid.

FEJLFINDING

Problem	Sandsynlig årsag	Løsning
Robotten kan ikke fange affald, eller den bevæger sig langsomt eller bevæger sig slet ikke.	Lavt batteri.	Oplad robotten.
	Affaldsrummet er fyldt eller affaldsskærmen er blokeret.	Rengør affaldsrummet eller affaldsskærmen.
	Impellen sidder fast eller er gået i stykker.	Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores websted www.bestwaycorp.com .
Robotten holder op med at bevæge sig men drejehovedet roterer stadig.	Affaldsrummet er fyldt eller affaldsskærmen er blokeret.	Rengør affaldsrummet eller affaldsskærmen.
	Robotten sidder fast af snavs på bunden.	Kontroller og fjern eventuelt snavs.
Drejehovedet virker ikke eller kan ikke stoppe med at virke.	Drejehovedet sidder fast.	Kontroller og fjern eventuelt snavs der er fanget under drejehovedet eller det roterende robtohoved.
	Drejehoved virker ikke.	Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores websted www.bestwaycorp.com .
	Klappen sidder fast.	Kontroller og fjern eventuelt snavs der hindrer klappens bevægelse.
Robotten arbejder rundt om poolvæggen og kan ikke dække hele poolen.	Affaldsrummet er fyldt eller filteret er blokeret.	Rengør affaldsrummet eller filteret.
	Forkert låsejusteringsposition.	Følg trin 3 i diagrammerne for korrekt låsejusteringsposition.
Robotten oplader ikke.	Batteriet er beskadiget.	Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores websted www.bestwaycorp.com .
	Opladeren sidder fast af snavs.	Tjek og rengør eventuelt snavs.
	Adapteren virker ikke.	Du kan få hjælp i support-afdelingen på vores websted www.bestwaycorp.com .
Robotten har ladet i mere end 7 timer men den er ikke fuldt opladet.	Dårlig kontakt mellem adapteren og robotporten.	Rengør og tør porten før opladning. Hvis opladningen går langsomt, kan du forsigtigt bruge sandpapir til at fjerne korrosion, som vist i trin 6. 

GARANTIBETINGELSER

- For support og produktregistrering, besøg venligst bestwaycorp.com/support.



MANUAL DO UTILIZADOR

58765



Visite o canal da Bestway no YouTube

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ATENÇÃO

- Se faltarem instruções, por favor contacte a Bestway ou pesquise no website: www.bestwaycorp.com.
-  Unidade de alimentação amovível.
- O aparelho só deve ser utilizado com o adaptador (JOD-S-090200GS-2) e (JOD-S-090200BS-2). O adaptador (JOD-S-090200GS-2) é para países europeus exceto o Reino Unido, o (JOD-S-090200BS-2) é para o Reino Unido.
- ATENÇÃO:** Para recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
- Desligue a bomba da rede de alimentação antes de efetuar a manutenção do utilizador, tal como a limpeza do filtro.
- Desligue sempre o aparelho da rede de alimentação antes de proceder à montagem, desmontagem ou limpeza.
- Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As bombas sem indicação de que estão protegidas contra o efeito do congelamento não devem ser deixadas no exterior durante as condições climáticas de congelamento.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças.
- A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser efetuada por crianças.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.
- Limpa-Fundos de Piscina: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adaptador (JOD-S-090200GS-2) e (JOD-S-090200BS-2)
- Entrada: 100-240V~50Hz/60Hz 0.5A Classe II
- Saída: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

ELIMINAÇÃO




Os produtos elétricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor recicle onde houver instalações. Verifique com a sua autoridade local ou retalhista para recomendações de reciclagem.

MONTAGEM E OPERAÇÃO

- Compatível com
 - Piscinas redondas - Até 7,32 m (24 ft) de diâmetro
 - Piscinas retangulares - Até 9,56 m (31 ft 4 in) de comprimento
 - Piscinas ovais - Até 7,92 m (26 ft) de comprimento
 - Piscinas enterradas com um piso/fundo plano
- Não compatível com
 - Qualquer piscina com uma parede de aço e uma estrutura de revestimento interior flexível
 - Piscina enterrada com piso/fundo inclinado
- O robô deixará de funcionar durante a utilização nas seguintes condições de piscina:
 - O revestimento interior do fundo da piscina está enrugado
 - A piscina foi instalada em solo irregular, desnivelado ou acidentado
- Se o fundo possuir uma grande quantidade de detritos, é recomendado esvaziar o cesto após 10 minutos de utilização para otimizar o desempenho do robô.
- Utilize apenas o adaptador externo original e o cabo de carga fornecido.
- Certifique-se que o robô e a porta do carregador estão limpos e secos antes de carregar.
- Certifique-se de que o robô está desligado desligando o interruptor para a posição OFF antes de carregar.
- Carregue completamente o robô (cerca de 5-6 h) antes de o utilizar pela primeira vez.
- Para ajustar o comprimento do flutuador, solte corda suficiente do flutuador para cobrir a profundidade da água da piscina mais cerca de 0,5 m (19,7 in).
- Se a boia estiver demasiado longe para ser recuperada à mão, utilize o gancho fornecido. Coloque o gancho numa vara telescópica (vara telescópica não incluída) e, em seguida, utilize o gancho para recuperar a boia.
- Retirar a escada da piscina, o skimmer de superfície e outros objetos flutuantes da piscina, pois podem obstruir o movimento do robô.
- Se estiver a usar uma piscina de água salgada, certifique-se de que todo o sal é dissolvido antes de colocar o robô na água.

- **IMPORTANTE:** Se o robô não estiver totalmente carregado ao fim de 7 horas, utilize suavemente uma lixa para remover a corrosão, conforme indicado no Passo 6. [F]
- **IMPORTANTE:** Para otimizar o desempenho do robô, desligue o sistema de filtragem, pois o fluxo de água criado pelo sistema de filtragem compromete o funcionamento normal do robô.

Luz Indicadora de Energia



Sem luz	• O interruptor está desligado • A bateria está descarregada
Luz verde	• O robô está a funcionar normalmente na piscina • O carregamento está concluído
Luz Verde Intermitente	• O interruptor está ligado mas o robô está fora da água
Luz Vermelha Intermitente	• O robô está a carregar • A bateria ficará vazia em 10 minutos

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- A bateria irá perder carga durante o armazenamento. Certifique-se de carregar completamente o robô antes do armazenamento.
- Deve recarregar a bateria pelo menos uma vez a cada três meses sempre que o produto não estiver a ser utilizado.
- Desligue o adaptador externo da tomada e depois desligue o cabo de carga do adaptador externo e robô.
- Desprenda os acessórios do robô. Se necessário, lave o robô e os acessórios com água fresca. NÃO utilize detergente.
- Certifique-se de que drena a água do robô antes de o guardar.
- Utilize um pano húmido para limpar e secar o robô e os seus acessórios.
- Armazenar o produto num local seco com uma temperatura moderada entre 10°C / 50°F e 38°C / 100°F.

NOTA: Uma temperatura de armazenamento mais elevada pode reduzir a vida da bateria.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa Provável	Solução
O robô não pode capturar detritos, ou move-se lentamente ou não se move de forma alguma.	Bateria fraca.	Carregue o robô.
	O compartimento de detritos está cheio, ou o filtro de detritos está bloqueada.	Limpe o compartimento de detritos ou o filtro de detritos.
O robô para de se mover, mas a cabeça giratória ainda está a rodar.	O rotor está preso ou partido.	Para assistência, por favor visite a seção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com .
	O compartimento de detritos está cheio, ou o filtro de detritos está bloqueada.	Limpe o compartimento de detritos ou o filtro de detritos.
A cabeça giratória não funciona ou não pode parar de funcionar.	O robô está bloqueado por detritos no fundo.	Verifique e remova quaisquer detritos.
	A cabeça giratória está presa.	Verifique e remova quaisquer detritos que estejam presos debaixo da cabeça giratória ou da cabeça giratória do robô.
	A cabeça giratória não funciona.	Para assistência, por favor visite a seção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com .
O robô opera à volta da parede da piscina e não pode cobrir toda a piscina.	A lingueta está presa.	Verifique e remova quaisquer detritos que impeçam o movimento da lingueta.
	O compartimento de detritos está cheio, ou o filtro está bloqueado.	Limpe o compartimento de detritos ou o filtro.
O robô não carrega.	Posição de ajuste de bloqueio inadequada.	Siga o Passo 3 nos diagramas para uma posição adequada do ajustador de bloqueio.
	A bateria está danificada.	Para assistência, por favor visite a seção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com .
	O carregador está bloqueado por detritos.	Verifique e limpe quaisquer detritos.
O robô está a carregar há mais de 7 horas, mas não está totalmente carregado.	O adaptador não funciona.	Para assistência, por favor visite a seção de apoio no nosso website, www.bestwaycorp.com .
	Mau contacto entre o adaptador e a porta do robô.	Limpe e seque a porta antes de a carregar. Se o carregamento for lento, utilize suavemente uma lixa para remover a corrosão, como indicado no Passo 6. [F]

TERMOS DE GARANTIA

- Para obter suporte e registo de produtos, visite bestwaycorp.com/support.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

58765



ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ BESTWAY
ΣΤΟ YOUTUBE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΕΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ BESTWAY Ή ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bestwaycorp.com.
- ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ (JOD-S-090200GS-2) ΚΑΙ (JOD-S-090200BS-2). Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ (JOD-S-090200GS-2) ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΗΒ, ΕΝΩ Ο (JOD-S-090200BS-2) ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΒ.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
- ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΟΠΩΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ.
- ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ Ή ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ, ΥΠΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ή ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ.
- ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ.
- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
- ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΙΝΑΣ: 9.0Vd.c. 2.0A IPX8
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ (JOD-S-090200GS-2) ΚΑΙ (JOD-S-090200BS-2)
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 100-240V~50Hz/60Hz 0.5A Κ/ΛΑΣΗ II
- ΕΞΟΔΟΣ: 9.0Vd.c. 2.0A 18.0W

ΑΠΟΡΡΙΨΗ




ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΟΠΟΥ ΥΠΛΑΧΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
 - ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 7,32 m (24')
 - ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ - ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 9,56 m (31'4")
 - ΟΒΑΛ ΠΙΣΙΝΕΣ - ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 7,92 m (26')
 - ΠΙΣΙΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΑΠΕΔΟ
- ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
 - ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
 - ΠΙΣΙΝΑ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
- ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ:
 - Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΧΕΙ ΖΑΡΕΣ
 - Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΞΟΓΚΩΜΑΤΑ Ή ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
- ΕΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΥΠΙΔΙΩΝ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΛΕΠΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΘΥΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΕΧΕΙ ΣΒΗΣΕΙ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ OFF ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ.
- ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ (ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 5-6 ΩΡΕΣ) ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.
- ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ, ΑΦΗΣΤΕ ΑΡΚΕΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΩΤΗΡΑ ΟΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,5 ΜΕΤΡΑ (19,7" ΙΝΤΣΕΣ).
- ΕΑΝ ΤΟ ΦΛΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΑΝΤΖΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΘΛΗΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΥΛΟ (Ο ΘΛΗΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) ΚΑΙ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΗΣΤΕ ΤΟ ΦΛΟΤΕΡ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΞΑΦΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛΩΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ.
- ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ (ΜΕ ΑΛΑΤΙ) ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΕΑΝ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΔΕΝ ΦΟΡΤΙΖΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΩΡΕΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 6. [8]
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ



ΛΥΧΝΙΑ ΣΒΗΣΤΗ	• Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ • Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ	• ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ • Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	• Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	• ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΦΟΡΤΙΖΕΙ • Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ.
 - ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΣ ΜΗΝΕΣ. ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.
 - ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ
 - ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ.
 - ΦΟΡΤΙΖΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ.
 - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.
 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 10°C / 50°F ΚΑΙ 38°C / 100°F.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΜΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΑ, Η ΚΙΝΗΤΑΙ ΜΕ ΑΡΓΟ ΡΥΘΜΟ Ή ΔΕΝ ΚΙΝΗΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.	ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.	ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ.
	ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Ή Η ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ.	ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Η ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.
	Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ Ή ΣΠΑΣΜΕΝΗ.	ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com .
ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΙΝΗΤΑΙ, ΑΛΛΑ Η ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.	ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Ή Η ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ.	ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Η ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.
	ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ.	ΕΛΕΓΣΤΕ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ.
Η ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.	Η ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙ.	ΕΛΕΓΣΤΕ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΙΔΕΥΤΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΟΦΕΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ.
	Η ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.	ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com .
	Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙ.	ΕΛΕΓΣΤΕ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ.
ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.	ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Ή ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΦΡΑΓΜΕΝΟ.	ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Ή ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ.
	ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ.	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 3 ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΑΦΑΛΙΣΗΣ.
ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ.	Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ.	ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com .
	Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΘΥΡΑΣΜΑΤΑ.	ΕΛΕΓΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ.
	Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.	ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.bestwaycorp.com .
ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 7 ΩΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ.	ΚΑΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤ.	ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΗ ΘΥΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ. ΕΑΝ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 6. [8]

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ bestwaycorp.com/support.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

58765



Посетите канал Bestway на YouTube



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на веб-сайт www.bestwaycorp.com.
- Отсоединяемый блок питания.
- Устройство должно использоваться только с переходником (JOD-S-090200GS-2) и (JOD-S-090200BS-2). Переходник (JOD-S-090200GS-2) предназначен для европейских стран, за исключением Великобритании, переходник (JOD-S-090200BS-2) предназначен для Великобритании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для зарядки батареи используйте только отсоединяемый блок питания, входящий в комплект поставки данного устройства.

- Отсоединяйте насос от сети питания перед выполнением пользовательского обслуживания, например, чисткой фильтра.
- Обязательно отсоединяйте устройство от сети электропитания перед выполнением сборки, разборки или чистки.
- Изделиями могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо лица без соответствующих навыков и опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности.
- Насосы, не имеющие маркировки, указывающей на то, что они защищены от замерзания, нельзя оставлять на улице в морозные погодные условия.
- Запрещается эксплуатация этого изделия детьми.
- Чистку и пользовательское обслуживание запрещено выполнять детям.
- Детям запрещается играть с изделием.
- Установленная в данном устройстве батарея не подлежит замене.
- Пылесос для бассейна: 9,0 В пост. тока 2,0 А; IPX8
- Переходник (JOD-S-090200GS-2) и (JOD-S-090200BS-2)
- Вход: 100-240 В; ~50 Гц/60 Гц; 0,5 А; класс II
- Выход: 9,0 В пост. тока 2,0 А; 18,0 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ




Электротехнические изделия запрещается утилизировать с бытовым мусором. Утилизацию следует осуществлять на предприятиях по переработке отходов. Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь к местным властям или к продавцу изделия.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Совместим с
 - Круглыми бассейнами — до 7,32 м (24') в диаметре
 - Прямоугольными бассейнами — до 9,56 м (31'4") в длину
 - Овальными бассейнами — до 7,92 м (26') в длину
 - Наземные бассейны с ровным полом
- Не совместим с
 - Любого бассейн со стальной стенкой и гибкой внутренней структурой лайнера
 - Наземный бассейн с наклонным полом
- Робот остановится во время использования при следующих состояниях бассейна:
 - Внутренняя поверхность лайнера на дне бассейна имеет складки
 - Бассейн установлен на неровном, не выровненном по горизонтали или бугорчатом грунте
- Если на дне находится большое количество мусора, рекомендуется опорожнять корзину через 10 минут использования, чтобы оптимизировать производительность робота.
- Используйте только оригинальный внешний адаптер и входящий в комплект зарядный кабель.
- Перед зарядкой убедитесь, что робот-пылесос и зарядный порт чистые и сухие.
- Перед началом процесса зарядки убедитесь, что робот-пылесос выключен, передвинув выключатель в положение OFF (Выкл.).
- Перед первым использованием полностью зарядите робот-пылесос (около 5-6 часов).
- Чтобы отрегулировать длину поплавка, отпустите достаточно веревки от поплавка, чтобы покрыть глубину воды в бассейне плюс около 0,5 м (19,7").
- Если поплавок находится слишком далеко, чтобы достать до него рукой, воспользуйтесь входящим в комплект крючком. Установите крючок на телескопическую штангу (телескопическая штанга в комплект не входит), а затем с помощью крючка достаньте поплавок.
- Удалите из бассейна лестницу для бассейна, поверхностный скиммер и другие плавающие предметы, поскольку те могут помешать перемещению робота-пылесоса.
- Если вы используете бассейн с соленой водой, то прежде чем поместить робот-пылесос в воду, убедитесь, что вся соль полностью растворилась в воде.

- **ВАЖНО!** Если робот-пылесос не будет полностью заряжен через 7 часов, аккуратно удалите следы коррозии наждачной бумагой, как показано в Действии 6. 
- **ВАЖНО!** Чтобы оптимизировать работу робота-пылесоса, отключите систему фильтрации. Поток воды, создаваемый системой фильтрации, нарушит нормальную работу робота-пылесоса.

Индикатор питания



Индикатор не светится	• Выключатель выключен • Батарея разряжена
Зеленый индикатор	• Робот-пылесос нормально работает в бассейне • Зарядка завершена
Мигающий зеленый индикатор	• Выключатель включен, но робот-пылесос не находится в воде
Мигающий красный индикатор	• Робот-пылесос заряжается • Батарея разрядится через 10 минут

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Аккумулятор потеряет заряд во время хранения. Перед хранением полностью зарядите робот-пылесос.
- Подзаряжайте батарею минимум раз в три месяца, когда пылесос не используется.
- Отсоедините внешний адаптер от розетки электросети, а затем отсоедините зарядный кабель от внешнего адаптера и робота-пылесоса.
- Отсоедините принадлежности от робота-пылесоса. При необходимости промойте робот-пылесос и принадлежности свежей водой. НЕ используйте моющие средства.
- Перед тем как поместить робот-пылесос на хранение обязательно слейте из него всю воду.
- Очистите робот-пылесос и принадлежности влажной тканью и дайте им высохнуть.
- Храните изделие в сухом месте при умеренной температуре от 10°C (50°F) до 38°C (100°F).

ПРИМЕЧАНИЕ. Более высокая температура может сократить срок службы батареи.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Робот-пылесос не улавливает мусор или же движется медленно либо вообще не движется.	Низкий заряд батареи.	Зарядите робот-пылесос.
	Отсек для мусора заполнен или сетка для улавливания мусора засорена.	Очистите отсек для мусора или сетку для улавливания мусора.
	Крыльчатку заклинило или она сломалась.	Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com .
Робот-пылесос перестал двигаться, но поворотная головка вращается.	Отсек для мусора заполнен или сетка для улавливания мусора засорена.	Очистите отсек для мусора или сетку для улавливания мусора.
	Робот-пылесос заклинило мусором на дне.	Проверьте и удалите мусор.
Поворотная головка не работает или не может перестать работать.	Поворотную головку заклинило.	Проверьте и удалите мусор, который застрял под поворотной головкой или вращающейся головкой робота-пылесоса.
	Поворотная головка не работает.	Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com .
	Щиток заклинило.	Проверьте и удалите весь мусор, препятствующий движению щитка.
Робот-пылесос работает вокруг стенки бассейна и не может охватить весь бассейн.	Отсек для мусора заполнен или фильтр засорен.	Очистите отсек для мусора или фильтр.
	Неправильное положение регулировки блокировки.	Следуйте шагу 3 на схемах для правильного положения блокирующего регулятора.
Робот-пылесос не заряжается.	Батарея повреждена.	Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com .
	Зарядное устройство заклинило мусором.	Проверьте и очистите от мусора.
	Адаптер не работает.	Для получения помощи посетите раздел поддержки на нашем веб-сайте www.bestwaycorp.com .
Робот-пылесос заряжается уже более 7 часов, но заряжен не полностью.	Плохой контакт между адаптером и портом робота-пылесоса.	Очистите и высушите порт перед зарядкой. Если зарядка происходит медленно, аккуратно удалите следы коррозии наждачной бумагой, как показано в Действии 6. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Для получения поддержки и регистрации изделия посетите веб-сайт bestwaycorp.com/support.



PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

58765



Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

- Pokud pokyny ztratíte, kontaktujte společnost Bestway nebo je vyhledejte na webu: www.bestwaycorp.com.
-  Odpojitelná napájecí jednotka.
- Spotřebič se smí používat pouze s adaptérem (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2). Adaptér (JOD-S-090200GS-2) je určen pro evropské země kromě Spojeného království, (JOD-S-090200BS-2) je určen pro Spojené království.
- VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se spotřebičem.
- Než budete provádět údržbu, např. čištění filtru, odpojte čerpadlo od zdroje.
- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že mají dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Čerpadla bez označení, že jsou chráněna před účinky mrazu, se nesmí nechávat venku za mrazivého počasí.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Bazénový vysavač: 9,0 Vss 2,0 A, IPX8
- Adaptér (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2)
- Vstup: 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz, 0,5 A, třída II
- Výstup: 9,0 Vss 2,0 A, 18,0 W

LIKVIDACE




Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

MONTÁŽ A PROVOZ

- Kompatibilní s
 - Kruhové bazény – o průměru až 7,32 m (24")
 - Obdélníkové bazény – o délce až 9,56 m (31'4")
 - Oválné bazény – o délce až 7,92 m (26")
 - Zapuštěné bazény s rovným dnem
- Nekompatibilní s
 - Jakýkoli bazén s ocelovou stěnou a pružnou konstrukcí vnitřní strany pláště
 - Zapuštěný bazén se skloněným dnem
- Při používání v následujících podmínkách bazénu se robot zastaví:
 - Na vnitřní straně pláště u dna bazénu jsou záhyby
 - Bazén je nainstalován na nerovném, šikmém nebo hrbolatém terénu
- Jestliže je na dně velké množství nečistot, doporučuje se vyprázdnit koš po 10 minutách používání, aby se optimalizoval výkon robotu.
- Používejte pouze originální externí adaptér a nabíjecí kabel, který je součástí dodávky.
- Před nabíjením se ujistěte, že jsou porty v robotu i v nabíječce čisté a suché.
- Před nabíjením zajistěte vypnutí robotu posunutím přepínače do polohy „vypnuto“.
- Před prvním použitím proveďte úplné dobíjení robotu (asi 5 až 6 hodin).
- Chcete-li upravit délku plováku, uvolněte z něj šňůru v dostatečné délce, aby pokryla hloubku vody v bazénu, plus asi 0,5 m (19,7").
- Je-li plovák příliš daleko a nemůžete jej zachytit rukou, použijte hák, který je součástí dodávky. Umístěte hák na teleskopickou tyč (není součástí dodávky) a potom jej použijte k zachycení plováku.
- Z bazénu vyjměte bazénový zebrník, povrchový sběrač a další plovoucí předměty, protože by mohly překážet pohybu robotu.
- Pokud používáte bazén se slanou vodou, před vložením robotu do vody se ujistěte, že je všechna sůl rozpuštěná.

- **DŮLEŽITÉ:** Jestliže není robot po 7 hodinách úplně nabitý, brusným papírem zlehka odstraňte korozi, jak je uvedeno v kroku 6. 
- **DŮLEŽITÉ:** Vypněte filtrační systém, aby se optimalizoval výkon robotu. Průtok vody vytvářený filtračním systémem naruší normální provoz robotu.

Kontrolka napájení



Nesvítí	• Vypínač je vypnutý • Baterie je vybitá
Svítí zeleně	• Signalizuje normální chod robotu v bazénu • Nabíjení je dokončeno
Zeleně bliká	• Vypínač je zapnutý, ale robot je mimo vodu
Červeně bliká	• Robot se nabíjí • Baterie bude za 10 minut vybitá

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Během skladování se bude baterie vybíjet. Zajistěte, aby byl robot před uskladněním úplně nabitý.
- Pokud ho nepoužíváte, musíte baterii dobít alespoň jednou za tři měsíce.
- Vytáhněte externí adaptér ze zásuvky a poté odpojte nabíjecí kabel z externího adaptéru a z robotu.
- Odpojte příslušenství z robotu. Je-li to nutné, opláchněte robotu a příslušenství čistou vodou. **NEPOUŽÍVEJTE** žádný čisticí prostředek.
- Před uložením robotu je třeba z něj vylít všechnu vodu.
- Pomocí vlhkého hadříku robotu i příslušenství omyjte a následně je osušte.
- Uskladněte výrobek na suchém místě s mírnou teplotou mezi 10 °C / 50 °F a 38 °C / 100 °F.

POZNÁMKA: Vyšší teplota při skladování může způsobit zkrácení životnosti baterie.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Robot nemůže sbírat nečistoty, pohybuje se pomalu, nebo se vůbec nepohybuje.	Vybitá baterie.	Nabijte robot.
	Prostor na nečistoty je plný, nebo je ucpané sítko proti nečistotám.	Vyčistěte prostor pro ukládání nečistot nebo sítka proti nečistotám.
	Rotor je zaseknutý nebo porouchaný.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
Robot se přestal pohybovat, ale otočná hlavice se stále otáčí.	Prostor na nečistoty je plný, nebo je ucpané sítko proti nečistotám.	Vyčistěte prostor pro ukládání nečistot nebo sítka proti nečistotám.
	Robot je ucpaný nečistotami ze dna.	Zkontrolujte stav a odstraňte všechny nečistoty.
Otočná hlavice nefunguje nebo nepřestává běžet.	Otočná hlavice je zaseknutá.	Zkontrolujte stav a odstraňte všechny nečistoty zachycené pod otočnou hlavici nebo otočnou hlavou robotu.
	Otočná hlavice nefunguje.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
	Klapka je zaseknutá.	Zkontrolujte stav a odstraňte všechny nečistoty, které brání klapce v pohybu.
Robot pracuje kolem stěny bazénu a nepokrývá celý bazén.	Prostor na nečistoty je plný, nebo je ucpaný filtr.	Vyčistěte prostor pro ukládání nečistot nebo filtr.
	Nesprávná seřizovací poloha blokování.	Postupujte podle kroku 3 na nákresech a nastavte správnou seřizovací polohu blokování.
Robot se nenabíjí.	Baterie je poškozená.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
	Nabíječka je ucpaná nečistotami.	Zkontrolujte stav a odklíďte všechny nečistoty.
	Adaptér nefunguje.	Prostudujte si sekci Podpora na našem webu www.bestwaycorp.com .
Robot se nabíjí déle než 7 hodin, ale stále není úplně nabitý.	Nedostatečný kontakt mezi adaptérem a portem robotu.	Před nabíjením očistěte a vysušte port. Jestliže je nabíjení pomalé, brusným papírem zlehka odstraňte korozi, jak je uvedeno v kroku 6.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Pro podporu a registraci produktu navštivte stránku bestwaycorp.com/support.



BRUKERHÅNDBOK

58765



Besøk Bestway YouTube-kanalen

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

- Hvis instruksjonene savnes, vennligst kontakt Bestway eller søk på nettstedet: www.bestwaycorp.com.
- ⚠️ Avtakbar forsyningsenhet.
- Apparatet skal kun brukes med adapteren (JOD-S-090200GS-2) og (JOD-S-090200BS-2). Adapteren (JOD-S-090200GS-2) er for europeiske land unntatt Storbritannia, (JOD-S-090200BS-2) er for Storbritannia.
- **ADVARSEL:** For å lade batteriet, bruk bare den avtakbare forsyningsenheten som fulgte med dette apparatet.
- Koble pumpen fra strømmettet før du utfører brukervedlikehold, eksempelvis rengjøring av filteret.
- Koble alltid apparatet fra strømmettet før montering, demontering eller rengjøring.
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
- Pumper uten indikasjon på at de er beskyttet mot påvirkning av frysing skal ikke stå ute under iskalde værforhold.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
- Bassengstøvsuger: 9,0 Vd.c. 2.0A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) og (JOD-S-090200BS-2)
- Inngang: 100-240 V ~ 50 Hz / 60 Hz 0,5A Klasse II
- Produksjon: 9,0 Vd.c. 2,0 A 18,0 W

KASSERING




Elektriske produkter skal kasseres i husholdningsavfallet. Resirkuler hvis anlegg for dette eksisterer. Sjekk med din lokale myndighet eller forhandler for råd om gjenvinning.

INSTALLASJON OG DRIFT

- Kompatibel med
 - Runde bassenger - Opptil 7,32 m (24') i diameter
 - Rektangulære bassenger - opptil 9,56 m (31'4") i lengde
 - Ovale bassenger - opptil 7,92 m (26') i lengde
 - Bassenger på bakken med flatt gulv
- Ikke kompatibel med
 - Ethvert basseng med stålvegg og fleksibel indre linerstruktur
 - Basseng på bakken med skrånende gulv
- Roboten vil stoppe under bruk under følgende bassengforhold:
 - Den indre foringen i bunnen av bassenget har rynker
 - Bassenget ble installert på ujevnt, ujevnt eller humpete underlag
- Hvis bunnen har store mengder rusk, anbefales det å tømme kurven etter ti minutters bruk for å optimalisere robotens ytelse.
- Bruk kun den originale eksterne adapteren og den medfølgende ladekabelen.
- Sørg for at roboten og laderporten er rene og tørre før lading.
- Kontroller at roboten er slått av ved å skyve bryteren til AV-posisjon før lading.
- Fulllad roboten (5-6 timer) før du bruker den for første gang.
- For å justere flytelengden, løsne nok tau fra flottøren til å dekke dybden av bassengvannet pluss ca. 0,5 m (19,7").
- Hvis flottøren er for langt unna til å kunne bli hentet for hånd, bruker du den medfølgende kroken. Plasser kroken på en teleskopstang (teleskopstang er ikke inkludert) og bruk deretter kroken til å hente flottøren.
- Fjern bassengstigen, overflateskimmeren og andre flytende gjenstander fra bassenget, da det kan hindre robotens bevegelser.
- Hvis du bruker et saltvannsbasseng, sørg for at alt salt er oppløst før du plasserer roboten i vannet.
- **VIKTIG:** Hvis roboten ikke er fulladet etter fem timer, bruk forsiktig sandpapir for å fjerne korrosjon, som vist i trinn 6. [6]
- **VIKTIG:** For å optimere tyelsen til roboten, slå av filtreringssystemet. Vannstrømmen som skapes av filtreringssystemet vil kompromittere robotens normale drift.

Strømindikatorlampe



Ikke noe lys	- Bryteren er av - Batteriet er tomt
Grønt lys	- Roboten kjører normalt i bassenget - Ladingen er fullført
Blinkende grønt lys	Bryteren er på, men roboten er ute av vannet
Blinkende rødt lys	- Roboten lader - Batteriet vil være tomt om ti minutter

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Batteriet vil miste ladingen under lagring. Sørg for å lade roboten helt opp før lagring.
- Du må lade opp batteriet igjen minst hver tredje måned når det ikke er i bruk.
- Trekk ut den eksterne adapteren fra stikkontakten, og koble deretter ladekabelen fra den eksterne adapteren og roboten.
- Løse tilbehør fra roboten. Skyll roboten og tilbehøret med ferskvann om nødvendig. IKKE bruk vaskemiddel.
- Sørg for å tømme vannet fra roboten før du lagrer den.
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre og tørke roboten og tilbehøret.
- Oppbevar produktet på et tørt sted med en moderat temperatur mellom 10 °C / 50 °F og 38 °C / 100 °F.

MERKNAD: En høyere lagringstemperatur kan redusere batteriets levetid.

FEILSØKING

Problem	Sannsynlig grunn	Løsning
Roboten kan ikke fange opp rusk, eller den beveger seg sakte eller beveger seg ikke i det hele tatt.	Lite batteri.	Lad roboten.
	Avfallsrommet er fylt, eller avfallsskjermen er blokkert.	Rengjør avfallsrommet eller avfallsskjermen.
	Impelleren sitter fast eller er ødelagt.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com .
Roboten slutter å bevege seg, men det svingbare hodet roterer fortsatt.	Avfallsrommet er fylt, eller avfallsskjermen er blokkert.	Rengjør avfallsrommet eller avfallsskjermen.
	Roboten sitter fast av rusk på bunnen.	Sjekk og fjern eventuelt rusk.
Svinghodet virker ikke eller kan ikke slutte å virke.	Svinghodet sitter fast.	Kontroller og fjern eventuelt rusk som er fanget under det svingbare hodet eller det roterende robohodet.
	Svinghodet virker ikke.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com .
	Klaffen sitter fast.	Sjekk og fjern eventuelt rusk som hindrer klaffens bevegelse.
Roboten jobber rundt bassengveggen og kan ikke dekke hele bassenget.	Avfallsrommet er fylt, eller filteret er blokkert.	Rengjør avfallsrommet eller filteret.
	Feil låsejusteringsposisjon.	Følg trinn 3 i diagrammene for riktig låsejusteringsposisjon.
Roboten klarer ikke å lade.	Batteriet er skadet.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com .
	Laderen sitter fast av rusk.	Sjekk og rengjør eventuelt rusk.
	Adapteren fungerer ikke.	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com .
Roboten har ladet i mer enn sju timer, men den er ikke fulladet.	Dårlig kontakt mellom adapter og robotport.	Rengjør og tørk porten før lading. Hvis ladingen går sakte, bruk forsiktig sandpapir for å fjerne korrosjon, som vist i trinn seks. 

GARANTIBETINGELSER

- For kundestøtte og produktregistrering, gå til bestwaycorp.com/support.



BRUKSANVISNING

58765



Besök Bestways YouTube-kanal

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING

- Om instruktioner saknas kontakta Bestway eller sök på webbplatsen www.bestwaycorp.com.
- ⚠️ Avtagbar strömförsörjningsenhet.
- Apparaten får endast användas med adaptern (JOD-S-090200GS-2) och (JOD-S-090200BS-2). Adaptren (JOD-S-090200GS-2) är för europeiska länder utom Storbritannien, (JOD-S-090200BS-2) är för Storbritannien.
- VARNING:** Använd endast den löstagbara laddningsenheten som medföljer denna apparat för att ladda batteriet.
- Koppla bort pumpen från strömförsörjningen innan du utför något underhåll, såsom rengöring av filtret.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan montering, demontering eller rengöring.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk rörelseförmåga, sensorisk eller intellektuell förmåga eller av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner gällande användning av apparaten så att de är införstådda med riskerna.
- Pumpar som inte är skyddade mot frysskador ska inte lämnas utomhus när det är kallt väder.
- Apparaten ska inte användas av barn.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara.
- Poolvakuum: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) och (JOD-S-090200BS-2)
- Ingång: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Klass II
- Utgång: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

AVFALLSHANTERING




Elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna in till en återvinningscentral.
 ■ Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare angående återvinning.

MONTERING OCH DRIFT

- Kompatibel med
 - Runda pooler - upp till 7,32 m i diameter
 - Rektangulära pooler - upp till 9,56 m långa
 - Ovala pooler - upp till 7,92 m i längd
 - Nedgrävda pooler med plant golv
- Inte kompatibel med
 - Alla pooler med stålvägg och flexibel innerduk
 - Nedgrävd pool med lutande golv
- Roboten kommer att stanna under användning i följande poolförhållanden:
 - Duken i botten av poolen har rynkor
 - Poolen var inte installerad på jämn mark
- Om botten har en stor mängd skräp rekommenderas att tömma korgen efter 10 minuters användning för att optimera robotens prestanda.
- Använd endast den externa originaladaptren och den medföljande laddningskabeln.
- Se till att roboten och laddarporten är rena och torra före laddning.
- Kontrollera att roboten är avstängd genom att skjuta brytaren till OFF-läge före laddning.
- Ladda roboten helt (ca 5-6 timmar) innan du använder den för första gången.
- För att justera flottörlängden, lossa tillräckligt med rep från flottören för att täcka poolvattendjupet plus ca 0,5 m.
- Om flötet är för långt bort för att kunna hämtas för hand, använd den medföljande kroken. Placera kroken på en teleskopstäng (teleskopstäng ingår ej) och använd sedan kroken för att hämta upp flottören.
- Ta bort poolstegen, ytskimmern och andra flytande föremål från poolen, eftersom de kan hindra robotens rörelse.
- Om du använder en saltvattenpool, se till att allt salt är upplöst innan du placerar roboten i vattnet.
- **VIKTIGT:** Om roboten inte är fulladdad efter 7 timmar, använd försiktigt sandpapper för att avlägsna korrosion, som visas i steg 6.

- **VIKTIGT:** För att optimera robotens prestanda ska filtreringssystemet stängas av. Det vattenflöde som skapas av filtreringssystemet äventyrar robotens normala funktion.

Strömindikatorlampa



Inget ljus	• Strömbrytaren är avstängd • Batteriet är tomt
Grönt ljus	• Roboten körs normalt i poolen • Laddningen är slutförd
Blinkande grönt ljus	• Strömbrytaren är påslagen men roboten är ute ur vattnet
Blinkande rött ljus	• Roboten laddas • Batteriet kommer att vara tomt om 10 minuter

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Batteriet kommer att tappa laddningen under lagring. Se till att ladda roboten helt innan förvaring.
 - Du måste ladda om batteriet minst en gång var tredje månad när det inte används.
 - Koppla ur den externa adaptern från uttaget och koppla sedan bort laddningskabeln från den externa adaptern och roboten.
 - Lossa tillbehör från roboten. Skölj vid behov av roboten och tillbehören med färskvatten. ANVÄND INTE tvättmedel.
 - Se till att tömma vattnet från roboten innan du förvarar den.
 - Använd en fuktig duk för att göra ren och torka roboten och dess tillbehör.
 - Förvara produkten på en torr plats med en måttlig temperatur mellan 10°C och 38°C.
- OBS:** Högre temperaturen under förvaring kan göra att batteriets livslängd förkortas.

FELSÖKNING

Problem	Trolig orsak	Lösning
Roboten kan inte fånga skräp eller så rör den sig långsamt eller rör sig inte alls.	Låg batterinivå.	Ladda roboten.
	Skräpfacket är fyllt eller skräpskärmen är blockerad.	Rengör skräpfacket eller skräpskärmen.
	Impellan har fastnat eller är trasigt.	För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com .
Roboten slutar röra sig, men det vridbara huvudet roterar fortfarande.	Skräpfacket är fyllt eller skräpskärmen är blockerad.	Rengör skräpfacket eller skräpskärmen.
	Roboten fastnar av skräp på botten.	Kontrollera och ta bort eventuellt skräp.
Det vridbara huvudet fungerar inte eller kan inte sluta fungera.	Det vridbara huvudet har fastnat.	Kontrollera och ta bort allt skräp som har fastnat under det vridbara huvudet eller det roterande robohuvudet.
	Det vridbara huvudet fungerar inte.	För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com .
	Klaffan har fastnat.	Kontrollera och ta bort allt skräp som hindrar klaffens rörelse.
Roboten arbetar runt poolväggen och kan inte täcka hela poolen.	Skräpfacket är fyllt eller så är filtret blockerat.	Rengör skräpfacket eller filtret.
	Felaktig låsningsjusteringsposition.	Följ steg 3 i diagrammen för korrekt låsningsjusteringsposition.
Roboten lyckas inte ladda.	Batteriet är skadat.	För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com .
	Laddaren har fastnat av skräp.	Kontrollera och rengör eventuellt skräp.
	Adaptern fungerar inte.	För hjälp, besök supportsektionen på vår webbplats, www.bestwaycorp.com .
Roboten har laddats i mer än 7 timmar, men den är inte fulladdad.	Dålig kontakt mellan adapter och robotport.	Rengör och torka porten före laddning. Om laddningen går långsamt kan du försiktigt använda sandpapper för att avlägsna korrosion, som visas i steg 6.

GARANTIVILLKOR

- För support och produktregistrering, besök bestwaycorp.com/support.



OMISTAJAN KÄSIKIRJA

58765



Käy katsomassa Bestwayn YouTube-kanavaa

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS

- Jos ohjeet puuttuvat tai katoavat, ota yhteyttä Bestwayhin tai hae ohjeet osoitteesta www.bestwaycorp.com.
-  Irrotettava virtayksikkö.
- Laitetta saa käyttää vain adapterin (JOD-S-090200GS-2 ja JOD-S-090200BS-2) kanssa. Adapteri JOD-S-090200GS-2 on tarkoitettu Euroopassa (ei Isossa-Britanniassa) käytettäväksi, ja JOD-S-090200BS-2 on tarkoitettu Isoon-Britanniaan.
- VAROITUS:** Lataa akku vain käyttämällä laitteen mukana toimitettua irrotettavaa olevaa virtayksikköä.
- Irrota pumppu verkkovirrasta ennen huoltotoimia, kuten suodattimen puhdistamista.
- Irrota laite aina verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
- Fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoittuneet henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen sisältyvät riskit.
- Pumpputta, joissa ei ole merkintää siitä, että ne on suojattu jäätymiseltä, ei tule jättää ulos sääolosuhteissa, joissa ne voisivat jäätä.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tämä laite sisältää ladattavat paristot, joita ei voi vaihtaa.
- Allasimuri: 9,0 VDC 2,0 A IPX8
- Adapteri (JOD-S-090200GS-2 ja JOD-S-090200BS-2)
- Tulo: 100–240 V ~50 Hz / 60 Hz 0,5 A Luokka II
- Lähtö: 9,0 VDC 2,0 A 18,0 W

HÄVITTÄMINEN




Sähkölaitteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Tarkista kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

- Yhteensopiva seuraavien kanssa:
 - Pyöreät altaat – halkaisija enintään 7,32 m (24")
 - Suorakulmaiset altaat – pituus enintään 9,56 m (31'4")
 - Soikeat altaat – pituus enintään 7,92 m (26")
 - Maanpinnan alapuolelle asennettaviin altaisiin, joissa on tasainen pohja
- Ei yhteensopiva seuraavien kanssa:
 - Kaikki altaat, joissa on teräsrseinämät ja joustava sisävuori
 - Maanpinnan alapuolelle asennettavat altaat, joissa on kalteva pohja
- Robotti pysähtyy käytön aikana seuraavissa altaan olosuhteissa:
 - Altaat, joiden pohjan sisävuorissa on ryppyjä
 - Allas on asennettu epätasaiselle tai kuoppaiselle alustalle
- Jos pohjassa on paljon roskia, on suositeltavaa tyhjentää kori 10 minuutin käytön jälkeen robotin suorituskyvyn optimoimiseksi.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä ulkoista sovitinta ja laitteen mukana toimitettua latauskaapelia.
- Varmista ennen lataamista, että robotti ja latausasema ovat puhtaat ja kuivat.
- Varmista ennen lataamista, että robotin virta on katkaistu (virtakytkin on OFF-asennossa).
- Lataa robotti täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä lataus kestää noin 5–6 tuntia.
- Säädä kellukkeen pituus vapauttamalla kellukkeesta riittävästi köyttä kattamaan altaan veden syvyys plus noin 0,5 m (19,7").
- Käytä pakkaukseen sisältyvää koukkuja, jos et ylety kellukkeeseen käsin. Aseta koukku teleskooppivarteen (teleskooppivarsi ei sisälly toimitukseen) ja nosta kelluke koukun avulla.
- Poista allastikkaat, pintaroskien kerääjä ja muut kelluvat esineet altaasta, sillä ne voivat estää robotin liikkeitä.
- Jos käytät altaassa suolavettä, varmista että kaikki suola on liuennut ennen kuin asetat robotin veteen.
- **TÄRKEÄÄ:** Jos robotti ei ole latautunut täyteen 7 tunnin kuluttua, poista korroosio varovasti hiekkapaperilla vaiheen 6 mukaisesti. 

- **TÄRKEÄÄ:** Voit optimoida robotin suorituskyyvyn kytkemällä suodatusjärjestelmän pois päältä. Suodatusjärjestelmän luoma vesivirtaus vaarantaa robotin normaalin toiminnan.

Virran merkkivalo



Ei valoa	• Kytkin on pois päältä • Akku on tyhjä
Vihreä valo	• Robotti toimii normaalisti altaassa • Lataus on valmis
Vilkkuva vihreä valo	• Katkaisin on päällä, mutta robotti on poissa vedestä
Vilkkuva punainen valo	• Robotti latautuu • Akku tyhjenee 10 minuutin kuluttua

HUOLTO JA SÄILYTYS

- Akku menettää varaustaan varastoinnin aikana. Lataa robotin akku täyteen ennen varastointia.
- Akku on ladattava vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, kun allasimuria ei käytetä.
- Irrota ulkoinen sovitin pistorasiasta ja irrota latauskaapeli sitten robotin ulkoisesta sovitimesta ja robotista.
- Irrota robotista lisävarusteet. Huuhtelee robotti ja lisävarusteet tarvittaessa puhtaalla (ei suolaisella) vedellä.

ÄLÄ KÄYTÄ pesuainetta.

- Poista laitteesta kaikki vesi ennen varastointia.
- Puhdista ja kuivaa robotti ja lisävarusteet kostealla liinalla.
- Säilytä tuotettu kuivassa paikassa, jonka lämpötila on maltillinen (10–38 °C / 50–100 °F).

HUOMAA: Korkeampi varastointilämpötila saattaa lyhentää akun käyttöikää.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Robotti ei kerää roskia, liukkuu hitaasti tai ei liiku lainkaan.	Akun lataus on vähissä.	Lataa robotti.
	Roskalokero on täynnä tai roskasihti on tukossa.	Puhdista roskalokero tai -sihti.
	Sekoitin on jumittunut tai rikki.	Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.fi .
Robotti on lakannut liikkumasta, mutta nivelpää kääntyy edelleen.	Roskalokero on täynnä tai roskasihti on tukossa.	Puhdista roskalokero tai -sihti.
	Robotin pohjassa on roskia.	Tarkista pohja ja poista roskat.
Nivelpää ei toimi tai ei pysähdy.	Nivelpää on jumissa.	Tarkista ja poista mahdolliset nivelpään tai robotin pyörivän pään alla olevat roskat.
	Nivelpää ei toimi.	Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.fi .
	Läppä on jumissa.	Tarkista läppää mahdollisesti haittaavat roskat ja poista ne.
Robotti toimii altaan seinämän lähellä, mutta ei kata koko uima-allasta.	Roskalokero on täynnä tai roskasuodatin on tukossa.	Puhdista roskalokero tai -suodatin.
	Väärä lukituksen säätöasento.	Korjaa lukituksen säätöasento kaavion vaiheen 3 mukaisesti.
Robotti ei lataudu.	Akku on vaurioitunut.	Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.fi .
	Roskat estävät latauslaitteen toiminnan.	Tarkista laite ja poista mahdolliset roskat.
	Adapteri ei toimi.	Saat lisätietoja ja apua sivustomme tukiosasta osoitteessa www.bestwaycorp.fi .
Robotti on ollut latauksessa yli 7 tuntia, mutta akku ei ole täysin latautunut.	Huono kosketus sovitimen ja robotin portin välillä.	Puhdista ja kuivaa portti ennen lataamista. Jos lataus on hidasta, poista ruoste varovasti hiekkapaperilla vaiheen 6 ohjeiden mukaisesti. 

TAKUUEHDOT

- Lisätietoja tuesta ja tuotteiden rekisteröinnistä on osoitteessa bestwaycorp.com/support.



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

58765



Navštívte kanál YouTube spoločnosti Bestway

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

- Ak neviete nájsť pokyny, obráťte sa na spoločnosť Bestway alebo ich vyhľadajte na jej webových stránkach: www.bestwaycorp.com.
-  Odnímateľná napájacia jednotka.
- Spotrebič sa má používať len s adaptérom (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2). Adaptér (JOD-S-090200GS-2) je určený pre európsku krajinu okrem Veľkej Británie, (JOD-S-090200BS-2) je určený pre Veľkú Britániu.
- VÝSTRAHA:** Na účely dobíjania batérie používajte len odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto spotrebičom.
- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Čerpadlá bez označenia, že sú chránené proti účinkom mrazu, sa nesmú ponechať vonku počas mrazivého počasia.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Bazénový vysávač 9.0Vd.c. 2.0A IPX8
- Adaptér (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2)
- Vstup: 100- 240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A trieda II
- Výstup: 9.0Vd.c. 2.0 A 18,0 W

LIKVIDÁCIA




Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykliáciu. Ohľadom poradenstva v oblasti recykliácie sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

- Kompatibilné s
 - Okrúhle bazény – do priemeru 7,32 m (24')
 - Obdĺžnikové bazény – až 9,56 m (31'4") na dĺžku
 - Oválne bazény – až 7,92 m (26") na dĺžku
 - Zapustené bazény s rovnou podlahou
- Nekompatibilné s
 - Akýkoľvek bazén s oceľovou stenou a flexibilnou vnútornou vložkou
 - Zapustený bazén so šikmou podlahou
- Robot sa zastaví počas používania za nasledujúcich podmienok v bazéne:
 - Vnúťorná vložka na dne bazéna má ryhy
 - Bazén bol inštalovaný na nerovnomernom, nevyrovnanom alebo hrboľatom teréne
- Ak má dno veľké množstvo nečistôt, odporúča sa vyprázdniť kôš po 10 minútach používania, aby sa optimalizoval výkon robota.
- Používajte iba originálny externý adaptér a nabíjací kábel.
- Pred nabíjaním skontrolujte, či je robot a port nabíjačky čistý a suchý.
- Pred nabíjaním sa uistite, že je robot vypnutý a to posunutím prepínača do polohy OFF.
- Pred prvým použitím robot plne nabite (trvá to asi 5-6 hodín).
- Ak chcete nastaviť dĺžku plaváka, uvoľnite z plaváka toľko lana, aby pokrylo hĺbku vody v bazéne plus približne 0,5 m (19,7").
- Ak je plavidlo príliš ďaleko na to, aby sa dalo vytiahnuť ručne, použite dodaný hák. Nasadte hák na teleskopickú tyč (nie je súčasťou dodávky) a použite ho na vytiahnutie plavidla.
- Odstráňte rebrik do bazéna, hladinový zberač nečistôt a iné plávajúce predmety z bazéna, pretože môžu brániť pohybu robota.
- Ak používate bazén so slanou vodou, uistite sa, že pred umiestnením robota do vody je všetka soľ rozpustená.
- **DÔLEŽITÉ:** Ak sa robot po 7 hodinách úplne nenabije, jemne použite brúsny papier na odstránenie korózie, ako je zobrazené v kroku 6. 

- **DÔLEŽITÉ:** Na optimalizáciu výkonu robota vypnite filtračný systém. Prietok vody vytvorený filtračným systémom naruša normálnu činnosť robota.

Kontrolka napájania



Žiadne svetlo	• Vypínač je vypnutý • Batéria je vybitá
Zelené svetlo	• Robot normálne pracuje v bazéne • Nabíjanie je dokončené
Blikajúce zelené svetlo	• Spínač je zapnutý, ale robot nie je vo vode
Blikajúce červené svetlo	• Robot sa nabíja • Batéria sa vybije do 10 minút

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Batéria sa počas skladovania vybíja. Pred uskladnením sa uistite, že je robot úplne nabitý.
 - Pokiaľ sa vysávač nepoužíva, je treba batériu znovu dobiť aspoň raz za tri mesiace.
 - Odpojte externý adaptér zo zásuvky a potom odpojte nabíjací kábel od externého adaptéra a robota.
 - Odpojte príslušenstvo od robota. Ak je to nutné, opláchnite robota a príslušenstvo čistou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE** čistiaci prostriedok.
 - Pred uskladnením, vypustite vodu z robota.
 - Na čistenie a sušenie robota a jeho príslušenstva použite navlhčenú handričku.
 - Produkt skladujte na suchom mieste s miernou teplotou medzi 10 °C/50 °F a 38 °C/100 °F.
- POZNÁMKA:** Vyššia teplota počas skladovania môže skrátiť životnosť batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Robot nezachytáva nečistoty, pohybuje sa pomaly alebo sa vôbec nepohybuje.	Slabá batéria.	Nabite robota.
	Priestor na nečistoty je naplnený alebo sieťka na nečistoty je zablokovaná.	Vyčistite priehradku na nečistoty alebo sieťku na nečistoty.
Robot sa prestane pohybovať, ale otočná hlava sa stále otáča.	Obežné koleso je zaseknuté alebo zlomené.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
	Priestor na nečistoty je naplnený alebo sieťka na nečistoty je zablokovaná.	Vyčistite priehradku na nečistoty alebo sieťku na nečistoty.
Otočná hlava nefunguje alebo nemôže prestať pracovať.	Robot je zaseknutý nečistotami na dne.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty.
	Otočná hlava je zaseknutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré sú zachytené pod otočnou hlavou alebo rotujúcou hlavou robota.
	Otočná hlava nefunguje.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
Robot pracuje okolo steny bazéna a nemôže pokryť celý bazén.	Klapka je zaseknutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré bránia pohybu klapky.
	Priestor na nečistoty je naplnený alebo filter je zablokovaný.	Vyčistite priestor na nečistoty alebo filter.
Robot sa nenabíja.	Nesprávna poloha nastavenia blokovania.	Pre správnu polohu nastavovača blokovania postupujte podľa kroku 3 v obrázkoch.
	Batéria je poškodená.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
	Nabíjačka je zaseknutá nečistotami.	Skontrolujte a vyčistite všetky nečistoty.
Robot sa nabíja viac ako 7 hodín, ale nie je úplne nabitý.	Adaptér nefunguje.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
	Nedostatočný kontakt medzi adaptérom a portom robota.	Pred nabíjaním port vyčistite a vysušte. Ak je nabíjanie pomalé, pomocou brúsneho papiera jemne odstráňte koróziu, ako je uvedené v kroku 6. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Podporu a registráciu produktu nájdete na stránke bestwaycorp.com/support.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

58765



Odwiedź kanał Bestway na YouTube

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

- W razie braku instrukcji prosimy o kontakt z Bestway lub o wyszukanie wersji elektronicznej na stronie: www.bestwaycorp.com.
- ⚠ Odlączana jednostka zasilająca.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z adapterem (JOD-S-090200GS-2) i (JOD-S-090200BS-2). Adapter (JOD-S-090200GS-2) jest przeznaczony dla krajów europejskich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, a (JOD-S-090200BS-2) jest przeznaczony dla Wielkiej Brytanii.
- UWAGA: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączonego zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.
- Odcłącz pompę od sieci zasilającej przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie filtra.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Pompy bez oznaczenia, że są zabezpieczone przed skutkami zamarzania, nie powinny być pozostawione na zewnątrz w czasie mrozów.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci.
- Czyszczenie i konserwacja przez nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- To urządzenie zawiera niewymienny akumulator.
- Odkurzacze do basenu: 9,0 V DC, 2,0 A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) i (JOD-S-090200BS-2)
- Wejście: 100-240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A Klasa II
- Wyjście: 9,0 V DC, 2,0 A 18,0 W

UTYLIZACJA



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska.


Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

MONTAŻ I OBSŁUGA

- Kompatybilny z
 - Basenami okrągłymi - o średnicy do 7,32 m (24')
 - Basenami prostokątnymi - do 9,56 m (31'4") długości
 - Basenami owalnymi - do 7,92 m (26 stóp) długości
 - Basenami naziemnymi z płaską podłogą
- Nie jest kompatybilny z
 - Basenami ze stalową ścianą i elastyczną wewnętrzną konstrukcją okładziną
 - Basenami naziemnym z pochyłą podłogą
- Odkurzacze zatrzymają się podczas pracy w następujących warunkach basenowych:
 - Wewnętrzna okładzina na dnie basenu ma zmarszczki
 - Basen został zainstalowany na nierównym, niewypoziomowanym lub wyboistym podłożu
- Jeśli na dnie znajduje się duża ilość zanieczyszczeń, zaleca się opróżnienie kosza po 10 minutach użytkowania, aby zoptymalizować wydajność odkurzacza.
- Należy używać tylko oryginalnego zasilacza zewnętrznego i dołączonego kabla do ładowania.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że odkurzacze i port ładowania są czyste i suche.
- Upewnij się, że odkurzacze jest wyłączony przesuwaną przełącznik do pozycji OFF (WYŁ.) przed ładowaniem.
- W pełni naładuj odkurzacze przed pierwszym użyciem, najmniej to 5-6 godzin.
- Aby wyregulować długość bojki, zwolnij wystarczającą ilość liny, aby jej długość była równa głębokości wody w basenie plus około 0,5 m (19,7 cala).
- Jeśli bojka jest zbyt daleko, aby można było wyciągnąć odkurzacze ręcznie, użyj dołączonego haka. Umieść hak na drążku teleskopowym (drążek teleskopowy nie jest dołączony), a następnie użyj haka, aby zahaczyć bojkę i wyciągnąć odkurzacze.
- Wyjmij drabinkę basenową, skimmer powierzchniowy i inne pływające przedmioty z basenu, mogą utrudniać ruch odkurzacza.
- W przypadku basenu ze słoną wodą przed włożeniem odkurzacza do wody należy upewnić się, że cała sól została rozpuszczona.

- **WAŻNE:** Jeśli po 7 godzinach odkurzacz nie jest w pełni naładowany, delikatnie użyj papieru ściernego, aby usunąć korozję, jak pokazano w kroku 6. 
- **WAŻNE:** Aby zoptymalizować wydajność odkurzacza, wyłącz system filtracji. Przepływ wody wytwarzany przez system filtracji zagrazi normalnej pracy odkurzacza.

Lampka kontrolna zasilania



Brak światła	• Przełącznik jest wyłączony • Bateria jest rozładowana
Zielone światło	• Odkurzacz pracuje normalnie w basenie • Ładowanie zostało zakończone
Migające zielone światło	• Przełącznik jest włączony, ale odkurzacz jest poza wodą
Migające czerwone światło	• Odkurzacz się ładuje • Bateria rozładuje się za 10 minut

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- W trakcie przechowywania akumulator będzie się rozładowywał. Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować robota.
- Jeśli robot nie jest używany, należy ładować akumulator co najmniej raz na trzy miesiące.
- Odłącz zasilacz zewnętrzny od gniazda, a następnie odłącz kabel ładowarki od zewnętrznego zasilacza i robota.
- Odłącz akcesoria od robota. Jeśli jest to niezbędne, wypłucz robota i akcesoria pod bieżącą wodą. Nie używaj DETERGENTU.
- Upewnij się, że przed przechowywaniem woda została usunięta z odkurzacza.
- Użyj wilgotnej szmatki do wyczyszczenia i osuszenia robota i akcesoriów.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze pomiędzy 10°C / 50°F i 38°C / 100°F.

UWAGA: Wyższa temperatura podczas przechowywania może zredukować trwałość akumulatora.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie wychwytuje zanieczyszczeń, porusza się wolno lub w ogóle się nie porusza.	Niski poziom energii akumulatora.	Naładuj robota.
	Komora na zanieczyszczenia jest pełna lub filtr siatkowy jest zapchany.	Wyczyść komorę na zanieczyszczenia lub filtr siatkowy.
	Wirnik pompy jest zablokowany lub zepsuty.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com .
Robot przestaje się poruszać, ale głowica obrotowa nadal się obraca.	Komora na zanieczyszczenia jest pełna lub filtr siatkowy jest zapchany.	Wyczyść komorę na zanieczyszczenia lub filtr siatkowy.
	Robot jest zablokowany przez zanieczyszczenia na dnie.	Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
Głowica obrotowa nie działa lub nie może się zatrzymać.	Głowica obrotowa jest zablokowana.	Sprawdź i usuń zanieczyszczenia, które utknęły pod głowicą obrotową lub głowicą robota.
	Głowica obrotowa nie działa.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com .
	Kłapa jest zablokowana.	Sprawdź i usuń zanieczyszczenia, które utrudniają poruszanie się kłapy.
Robot porusza się wokół ściany basenu i nie jest w stanie objąć całego basenu.	Komora na zanieczyszczenia jest pełna lub filtr jest zapchany.	Wyczyść komorę na zanieczyszczenia lub filtr.
	Niewłaściwa pozycja regulacji blokady.	Wykonaj czynności przedstawione w kroku 3 na schemacie, aby ustawić właściwą pozycję regulatora blokady.
Robot nie ładuje się.	Akumulator jest uszkodzony.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com .
	Ładowarka jest zablokowana przez zanieczyszczenia.	Sprawdź i wyczyść wszelkie zanieczyszczenia.
	Adapter nie działa.	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com .
Robot ładuje się od ponad 7 godzin, ale nie jest w pełni naładowany.	Słaby kontakt między adapterem a portem robota.	Wyczyść i osusz port przed ładowaniem. Jeśli ładowanie jest powolne, delikatnie użyj papieru ściernego, aby usunąć korozję, jak pokazano w kroku 6. 

WARUNKI GWARANCJI

- Aby uzyskać pomoc techniczną i zarejestrować produkt, odwiedź stronę bestwaycorp.com/support.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

58765



Látogassa meg a Bestway YouTube-csatornáját

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- Az útmutatónak az elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Bestway vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon: www.bestwaycorp.com.
- ⚠️ Leválasztható tápegység.
- A készüléket csak az (JOD-S-090200GS-2) és (JOD-S-090200BS-2) adapterrel használja. Az adapter (JOD-S-090200GS-2) az Egyesült Királyság kivételével az európai országok számára készült, míg a (JOD-S-090200BS-2) az Egyesült Királyság számára készült.
- FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelte, leválasztható tápegységet használja.
- A felhasználói karbantartási munkálatok (pl. szűrőtisztítás) előtt válassza le a szivattyút a hálózati áramellátásról.
- Mindig válassza le a készüléket a hálózatról összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A készülékeket használhatják fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek, megfelelő felügyelet mellett, vagy ha részesültek a készülék biztonságos használatát illető tájékoztatásban, és megértették a járulékos veszélyeket.
- Amennyiben a szivattyúkon nem szerepel a fagyhatásokkal szembeni védelem, ezeket ne hagyja kültéren fagyos időjárási körülmények között.
- A készüléket nem üzemeltethetik gyerekek.
- A tisztítást és felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék nem csereszabatos akkumulátort tartalmaz.
- Medenceporszívó: 9,0 V egyenáram 2,0 A IPX8
- (JOD-S-090200GS-2) és (JOD-S-090200BS-2) adapter
- Bemenet: 100-240 V váltakozó áram, 50 Hz/60 Hz 0,5 A II. osztály
- Kimenet: 9,0 V egyenáram 2,0 A 18,0 W

ÁRTALMATLANÍTÁS




Az elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

- Kompatibilis az alábbiakkal
 - Kerek medencék – Akár 7,32 m (24 láb) átmérőig
 - Téglalap alakú medencék – Akár 9,56 m (31 láb 4 hüvelyk) hosszúságig
 - Övális medencék – Akár 7,92 m (26 láb) hosszúságig
 - Földbe ássott medencék sík padlóval
- Nem kompatibilis az alábbiakkal
 - Bármilyen acélfallal és rugalmas belső bevonattal rendelkező medence
 - Földbe ássott medence ferde padlóval
- A robot a medencében tapasztalható alábbi feltételek mellett használat során leáll:
 - A medence alján lévő belső bevonat ráncos
 - A medencét nem vízszintes, egyenletes vagy buckás talajra telepítették
- Ha a medence alján sok törmelék található, javasoljuk, hogy a robot teljesítményének a javítása érdekében 10 perc használat után ürítse ki a kosarat.
- Kizárólag az eredeti külső illesztőegységet és a mellékelt töltőkábelt használja.
- Töltés előtt bizonyosodjon meg a robot és a töltőaljzat tisztaságáról és szárazságáról.
- Töltés előtt a kapcsolót csúsztassa OFF (KI) pozícióba, így biztosítva a robot kapcsolott állapotát.
- Az első használat előtt teljesen töltse fel a robotot (körülbelül 5-6 óra).
- Az üzemi hossz beállításához engedjen ki elegendő kötelet az úszóból, hogy az lefedje a medence vízmélységét plusz körülbelül 0,5 m-t (19,7 hüvelyket).
- Ha az úszó túl messzire van a kézzel való visszahúzásához, használja a mellékelt horgot. Helyezze a kampót egy teleszkópos rúdra (a teleszkópos rúd nem tartozék), majd használja a kampót az úszó visszazemeléséhez.
- Távolítsa el a medence leírását, a vízfelület tisztítót és egyéb úszó tárgyakat a medencéből, mivel ezek akadályozhatják a robot mozgását.
- Sós vizet medencében való használat esetén bizonyosodjon meg arról, hogy az összes só feloldódott, mielőtt a robotot a vízbe helyezné.

- **FONTOS:** Ha a robot 7 óra elteltével sem töltődik fel teljesen, csiszolópapírral óvatosan távolítsa el a korróziót a 6. lépésben leírtak szerint. 
- **FONTOS:** A robot teljesítményének optimalizálása érdekében kapcsolja ki a szűrőrendszer. A szűrőrendszer által létrehozott vízáram korlátozza a robot normál működését.

Tápellátás jelzőfény



Nincs fényjelzés	• A kapcsoló ki van kapcsolva • Az akkumulátor lemerült
Zöld fényjelzés	• A robot üzemszerűen működik a medencében • A töltés befejeződött
Villogó zöld fényjelzés	• A kapcsoló bekapcsolott állásban van, de a robot nincs vízben
Villogó piros fényjelzés	• A robot töltődik • Az akkumulátor 10 percen belül lemerül

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tárolás során az akkumulátor töltöttsége csökken. Tárolás előtt teljes mértékben tölts fel a robotot.
 - Az akkumulátort kötelezően tölts fel legalább háromhavonta egyszer, ha a készülék nincs is használatban.
 - Válassza le a külső illesztőegységet az aljzatról, majd csatlakoztassa le a töltőkábelt a külső illesztőegységről és a robotról.
 - Válassza le a robotról a tartozékokat. Szükség szerint öblítse át a robotot és a tartozékokat édesvízzel. NE használjon tisztítószert.
 - Tárolás előtt engedje le a vizet a robotból.
 - Nedves törölkendővel tisztítsa meg és törölje át a robotot és a tartozékokat.
 - Tárolja a terméket száraz, 10 °C / 50 °F és 38 °C / 100 °F közötti hőmérséklettel rendelkező helyen.
- MEGJEGYZÉS:** Magasabb tárolási hőmérséklet esetén lerövidülhet az akkumulátor élettartama.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A robot nem tudja felszedni a törmelékét, lassan vagy egyáltalán nem mozog.	Az akkumulátor töltöttsége alacsony.	Tölts fel a robotot.
	A hulladékrekesz megtelt, vagy a törmelékszűrő eltömődött.	Tisztítsa meg a hulladékrekeszt vagy a törmelékszűrőt.
A robot megáll, de a forgófej továbbra is forog.	A járókerék megakadt vagy eltört.	Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com/weboldalunk ügyféltámogatás részét.
	A hulladékrekesz megtelt, vagy a törmelékszűrő eltömődött.	Tisztítsa meg a hulladékrekeszt vagy a törmelékszűrőt.
A forgófej nem működik, vagy működése nem áll le.	A robotot megakasztotta a fenéken található törmelék.	Keressen törmelékét, és szükség esetén távolítsa el azt.
	A forgófej megakadt.	Keressen törmelékét, amely a forgófej vagy az elforduló robotfej alá szorult, és szükség esetén távolítsa el azt.
	A forgófej nem működik.	Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com/weboldalunk ügyféltámogatás részét.
A csappantyú megakadt.	Ellenőrizze a csappantyút a mozgását hátráltató bármilyen hulladék tekintetében, és távolítsa el a hulladékot.	
A robot a medence fala mentén működik, de nem tudja lefedni a teljes medencét.	A hulladékrekesz megtelt, vagy a szűrő eltömődött.	Tisztítsa meg a hulladékrekeszt vagy a szűrőt.
A robot töltése nem működik.	Helytelen reteszelésállítási helyzet.	A helyes reteszelésállítási helyzet ügyében kövesse az ábrákon látható 3. lépést.
	Az akkumulátor meghibásodott.	Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com/weboldalunk ügyféltámogatás részét.
	A töltő nem érintkezik törmelék miatt.	Keressen törmelékét, és szükség esetén távolítsa el azt.
A robot több mint 7 órája töltődik, de nincs teljesen feltöltve.	Az adapter nem működik.	Támogatás ügyében látogassa meg a www.bestwaycorp.com/weboldalunk ügyféltámogatás részét.
	Nem megfelelő érintkezés az adapter és a robot töltőaljzata között.	Tölts előt tisztítsa meg és szárítsa meg a töltőaljzatot. Ha a töltés lassú, csiszolópapírral óvatosan távolítsa el a korróziót a 6. lépésben leírtak szerint. 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- Támogatás és termékregisztráció ügyében látogasson el a bestwaycorp.com/support oldalra.



ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

58765



Apmeklējiet Bestway YouTube kanālu

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

BRĪDINĀJUMS

- Ja jums nav pieejamas lietotāja instrukcijas, sazinieties ar Bestway vai meklējiet informāciju tīmekļa vietnē: www.bestwaycorp.com.
- ⚠️ Atvienojams barošanas bloks.
- Ierīci drīkst izmantot tikai kopā ar adapteri (JOD-S-090200GS-2) un (JOD-S-090200BS-2). Adapteris (JOD-S-090200GS-2) ir paredzēts Eiropas valstīm, izņemot Apvienoto Karalisti; adapteris (JOD-S-090200BS-2) ir paredzēts Apvienotajai Karalistei.
- BRĪDINĀJUMS.** Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai šīs ierīces komplektā iekļauto noņemamo barošanas bloku.
- Atvienojiet sūkni no strāvas padeves, pirms veicat tādu tehnisko apkopi kā filtra tīrīšanu.
- Obligāti atvienojiet ierīci no strāvas padeves pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas darbiem.
- Ierīces var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai bez atbilstošām zināšanām un pieredzes, ja tiek uzraudzītas vai ir saņemtušas norādījumus par drošu ierīces lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus.
- Sūkņus bez norādes par to, ka tie ir aizsargāti pret sasaldēšanu, sala laikā nedrīkst atstāt ārpusē.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
- Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Šīs ierīces akumulatori nav nomaināmi.
- Baseina vakuumsūkņi: 9,0 Vd.c. 2,0 A IPX8
- Adapteris (JOD-S-090200GS-2) un (JOD-S-090200BS-2)
- Ieeja: 100-240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A, II klase
- Izeja: 9,0 Vd.c. 2,0 A 18,0 W

UTILIZĀCIJA




Elektriskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tos pārstrādei, ja tas ir iespējams. Saņemiet ar vietējo atbildīgo iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu ieteikumus par nodošanu pārstrādei.

UZSTĀDĪŠANA UN EKSPLOATĀCIJA

- Saderīgs ar:
 - apaljiem baseiniem līdz 7,32 m (24 pēdu) diametram;
 - taisnstūrveida baseiniem ar garumu līdz 9,56 m (31 pēdai 4 collām);
 - ovāliem baseiniem ar garumu līdz 7,92 m (26 pēdām).
- Iebūvējami baseini ar fīdzenu grīdu
- Nav saderīgs ar:
 - Jebkurš baseins ar tērauda sienu un elastīgu iekšējā ieliktna struktūru
 - Iebūvējams baseins ar sīpu grīdu
- Lietošanas laikā robots baseinā apstāties šādos apstākļos:
 - Iekšējām ieliktnim baseina apakšā ir grumbas
 - Baseins tika uzstādīts uz nelīdzēnas, negludas vai paugurainas zemes
- Ja baseina apakšā ir daudz grūžu, lietošanas laikā ieteicams iztīrīt grozu ik pēc 10 minūtēm, lai robots darbotos optimāli.
- Izmantojiet tikai oriģinālo ārējo adapteri un uzlādes kabeli, kas piegādāts kopā ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai robots un uzlādes pieslēgvietā ir tīra un sausa pirms uzlādes.
- Pārliecinieties, ka robots ir izslēgts, aizbīdot izslēgšanas slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, pirms uzlādes.
- Pilnībā uzlādējiet robotu (aptuveni 5–6 stundas), pirms izmantojat to pirmo reizi.
- Lai noregulētu plūdiņa garumu, atlaidiet pieteikami daudz virves no plūdiņa, lai nosegtu baseina ūdens dziļumu plus apmēram 0,5 m (19,7").
- Ja plūdiņš ir pārāk tālu, lai to sasniegtu ar roku, izmantojiet komplektā iekļauto āķi. Uzlieciet āķi uz teleskopiskā kāta (nav iekļauts komplektā) un pēc tam izmantojiet āķi, lai sasniegtu plūdiņu.
- Izņemiet no baseina tā trepes, virsmas fīrtāju un citus peldošus priekšmetus, jo tie var traucēt robota kustību.
- Ja izmantojat sālsūdens baseinu, pārliecinieties, vai visa sāls ir izšķīdusi, pirms ievietoja robotu ūdenī.
- Pilnībā uzlādējiet robotu pēc 7 stundām nav pilnībā uzlādēts, uzmanīgi ar smilšspīru noņemiet koroziju, kā parādīts 6. darbībā.
- SVARĪGI!** Lai optimizētu robota veiktspēju, izslēdziet filtrēšanas sistēmu. Filtrēšanas sistēmas radītā ūdens plūsma neļauj robotam normāli darboties.

Jaudas indikatora lampiņa



Nav gaismas	• Izslēgts slēdzis • Tukšs akumulators
Zaļa gaisma	• Robots baseinā darbojas normāli • Uzlāde pabeigta
Mirgo zaļa gaisma	• Slēdzis ieslēgts, bet robots ir ārpus ūdens
Mirgo sarkana gaisma	• Robots tiek lādēts • Akumulators būs tukšs pēc 10 minūtēm

APKOPE UN GLABĀŠANA

- Uzglabāšanas laikā akumulators zaudēs lādiņu. Pārliecinieties, vai robots ir pilnībā uzlādēts pirms glabāšanas.
 - Akumulators ir jāuzlādē vismaz reizi trijos mēnešos, ja tas netiek lietots.
 - Atvienojiet ārējo adapteri no kontaktligzdas un tad atvienojiet uzlādes kabeli no ārējā adaptera un robota.
 - Atvienojiet aksesuārus no robota. Ja nepieciešams, izskalojiet robotu un aksesuārus ar tīru ūdeni. NEIZMANTOJIET tīrīšanas līdzekli.
 - Pārliecinieties, ka viss ūdens no robota ir iztecējis, pirms nolieciat to glabāšanai.
 - Izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu un nosusinātu robotu un aksesuārus.
 - Glabājiet produktu sausā vietā, kurā ir mērena temperatūra no 10 °C/50 °F līdz 38 °C/100 °F.
- PIEZĪME:** Augstāka temperatūra glabāšanas laikā var samazināt akumulatora kalpošanas laiku.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots nesavāc netīrumus, pārvietojas lēni vai nepārvietojas nemaz.	Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet robotu.
	Netīrumu nodalījums ir piepildīts vai grūzu siets ir bloķēts.	Notīriet netīrumu nodalījumu vai grūzu sietu.
	Darbrats ir iestrēdzis vai salūzis.	Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
Robots pārstāj kustēties, taču šarnīrsavienojuma galva joprojām griežas.	Netīrumu nodalījums ir piepildīts vai grūzu siets ir bloķēts.	Notīriet netīrumu nodalījumu vai grūzu sietu.
	Robots ir iesprūdis apakšā esošo grūzu dēļ.	Pārbaudiet un notīriet visus grūzus.
	Šarnīrsavienojuma galva ir iestrēgusi.	Pārbaudiet un notīriet visus grūzus, kas ir iesprūduši zem šarnīrsavienojuma galvas vai rotējošās robota galvas.
Šarnīrsavienojuma galva nedarbojas vai nevar pārstāt darboties.	Šarnīrsavienojuma galva nedarbojas.	Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
	Aizbīdnis ir iestrēdzis.	Pārbaudiet un noņemiet jebkādas netīrumus, kas kavē aizbīdņa kustību.
	Netīrumu nodalījums ir piepildīts vai filtrs ir bloķēts.	Notīriet netīrumu nodalījumu vai filtru.
Robots darbojas ap baseina sienu un nevar apstrādāt visu baseinu.	Nepareiza bloķēšanas regulēšanas pozīcija.	Lai pareizi fiksētu regulētāja pozīciju, izpildiet 3. darbību diagrammās.
	Akumulators ir bojāts.	Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
	Lādētājs ir iesprūdis grūzu dēļ.	Pārbaudiet un notīriet visus grūzus.
Robotu neizdodas uzlādēt.	Adapteris nedarbojas.	Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
	Vājš adaptera un robota pieslēgvietas savstarpējais kontakts.	Pirms uzlādes notīriet un nožāvējiet pieslēgvietu. Lēnas uzlādes gadījumā uzmanīgi noņemiet koroziju ar smilšpapīru, kā parādīts 6. darbībā.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

- Lai saņemtu atbalstu un reģistrētu produktu, apmeklējiet vietni bestwaycorp.com/support.



NAUDOTOJO VADOVAS

58765



Apsilankykite „Bestway“ svetainės „YouTube“ kanale

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

- Jeigu kyla klausimų, susisiekit su „Bestway“ arba apsilankykite svetainėje www.bestwaycorp.com.
- Nuimamas maitinimo blokas.
- Prietaisas skirtas naudoti tik su adapteriu (JOD-S-090200GS-2) ir (JOD-S-090200BS-2). Adapteris (JOD-S-090200GS-2) skirtas Europos šalims, išskyrus Jungtinę Karalystę. Adapteris (JOD-S-090200BS-2) skirtas Jungtinei Karalystei.
- **ĮSPĖJIMAS.** Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik su šiuo prietaisu gautą nuimamą maitinimo bloką.
- Atlikdami techninės priežiūros veiksmus, tokius kaip filtro valymas, atjunkite siurbį nuo maitinimo tinklo.
- Prieš surinkdami, išrinkdami ar valydami prietaisą, visada atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, protinių ar jutimo gebėjimų, arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Pompos be indikacijos, kad yra apsaugotos nuo užšalimo poveikio, negali būti paliktos lauke prie minusinės temperatūros.
- Šio prietaiso neturėtų naudoti vaikai.
- Valymo ir naudotojo priežiūros neturėtų atlikti vaikai.
- Vaikai neturėtų žaisti su gaminiu.
- Šiame prietaise yra nekeičiami akumulatoriai.
- Baseino valymo siurblys: 9,0 V nuolatinė srovė 2,0 A IPX8
- Adapteris (JOD-S-090200GS-2) ir (JOD-S-090200BS-2)
- Įvadas: 100–240 V ~50 Hz / 60 Hz 0,5 A II klasė
- Išvestis: 9,0 V nuolatinė srovė 2,0 A 18,0 W

UTILIZAVIMAS




Elektrinių prietaisų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite perdirbti, jei yra atitinkamas atliekų perdirbimo punktas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinę valdžios instituciją ar pardavėją.

SURINKIMAS IR EKSPLOATAVIMAS

- Suderinamas su šiais baseiniais
 - Apvalūs baseinai – iki 7,32 m (24 pėd.) skersmens
 - Stačiakampiai baseinai – iki 9,56 m (31 pėd. ir 4") ilgio
 - Ovalūs baseinai – iki 7,92 m (26 pėd.) ilgio
 - Į žemę įleidžiami baseinai lygiomis grindimis
- Nesuderinamas su šiais baseiniais:
 - Bet koks baseinas su plienine siena ir lanksčia vidinio įdėklo konstrukcija
 - Į žemę įleidžiamas baseinas nuožulniomis grindimis
- Naudojimo metu robotas sustoja esant šioms baseino sąlygoms:
 - Vidinis įdėklas baseino dugne turi raukšlį
 - Baseinas įrengtas ant nelygios arba duobėtos žemės
- Jei dugne yra daug šiukšlių, rekomenduojama ištuštinti krepšį po 10 minučių naudojimo, siekiant optimizuoti roboto veikimą.
- Naudokite tik originalų išorinį adapterį ir pateiktą įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad robotas ir įkroviklio prievadas yra švarūs ir sausi.
- Prieš įkraudami, įsitikinkite, kad robotas yra išjungtas, paslinkdami jungiklį į padėtį IŠJUNGTĄ.
- Prieš pirmą kartą naudodami robotą, visiškai jį įkraukite (5–6 valandas).
- Norėdami sureguliuoti plūdės ilgį, atlaisvinkite nuo plūdės pakankamai virvės (baseino gylis ir dar papildomai apie 0,5 m (19,7 col.).
- Jei plūdė yra per toli, kad galima būtų pasiekti ranka, naudokite pateiktą kabelį. Uždėkite kabelį ant teleskopinio strypo (teleskopinis strypas nepateikiamas) ir tada naudokite kabelį, kad pasiektumėte plūdę.
- Išimkite iš baseino kopetėles, paviršiaus grabštą ir kitus plūduriuojančius daiktus, nes jie gali trukdyti robotui judėti.
- Jeigu naudojate švaraus vandens baseiną, prieš nuleisdami robotą į vandenį, įsitikinkite, kad visa druska ištirpo.
- **SVARBU.** Jei robotas iki galo neįsiskrauna per 7 valandas, švelniai pašveikite kontaktus švitrinio popieriumi, kad pašalintumėte koroziją, kaip parodyta 6 veiksmė.

- **SVARBU.** Norėdami optimizuoti roboto veikimą, išjunkite filtravimo sistemą. Filtravimo sistemos sukurtas vandens srautas trukdys normaliam roboto veikimui.

Maitinimo indikatoriaus lemputė



Lemputė nešviečia	• Jungiklis išjungtas • Akumuliatorius išsikrovęs
Žalia lemputė	• Robotas baseine veikia įprastai • Įkrovimas baigtas
Mirksinti žalia lemputė	• Jungiklis įjungtas, tačiau robotas yra ne vandenyje
Mirksinti raudona lemputė	• Robotas kraunasi • Akumuliatorius išsikraus po 10 minučių

LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nenaudojant akumuliatorius išsikraus. Prieš padėdami robotą saugoti, visiškai jį įkraukite.
 - Nenaudojamą akumuliatorių reikia pakartotinai įkrauti bent vieną kartą per tris mėnesius.
 - Atjunkite išorinį adapterį nuo lizdo, tada atjunkite įkrovimo kabelį nuo išorinio adapterio ir roboto.
 - Nuimkite nuo roboto priedus. Jei reikia, nuplaukite robotą ir priedus gėlu vandeniu. **NENAUDOKITE** valymo priemonių.
 - Prieš padėdami laikyti, būtinai išleiskite vandenį iš roboto.
 - Norėdami išvalyti ir išdžiovinti robotą ir jo priedus, naudokite drėgną šluostę.
 - Gaminį laikykite vėsioje sausose vietoje, kurioje temperatūra yra nuo 10 °C (50 °F) iki 38 °C (100 °F).
- PASTABA.** Dėl aukštesnės laikymo temperatūros gali sutrumpėti akumuliatoriaus naudojimo trukmė.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Robotas nesurenka nuosėdų, juda lėtai arba visai nejuda.	Išsikrovęs akumuliatorius.	Įkraukite robotą.
	Nuosėdų skyrius užpildytas arba nešvarumų tinkelis užsikimšęs.	Išvalykite nešvarumų skyrių arba nešvarumų tinkelį.
	Siurbliaratis užstrigo arba sugedo.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Robotas nustoja judėti, tačiau sukamoji galvutė vis dar sukasi.	Nuosėdų skyrius užpildytas arba nešvarumų tinkelis užsikimšęs.	Išvalykite nešvarumų skyrių arba nešvarumų tinkelį.
	Nešvarumai roboto apačioje.	Patikrinkite ir pašalinkite visus nešvarumus.
Sukamoji galvutė neveikia arba nesustoja.	Sukamoji galvutė užstrigo.	Patikrinkite ir išimkite šiukšles, kurios gali būti įstrigusios sukamosios galvutės arba besisukančios roboto galvutės apačioje.
	Sukamoji galvutė neveikia.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
	Užstrigo sklendė.	Patikrinkite ir pašalinkite šiukšles, kurios trukdo sklendės judėjimui.
Robotas veikia aplink baseino sienelę ir neišvalo viso baseino.	Nuosėdų skyrius užpildytas arba filtras užsikimšęs.	Išvalykite nešvarumų skyrių arba filtrą.
	Netinkama fiksavimo regulatoriaus padėtis.	Norėdami nustatyti tinkamą fiksavimo regulatoriaus padėtį, atlikite diagramose pavaizduotą 3 veiksmą.
Robotas neįkraunamas.	Akumuliatorius yra pažeistas.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
	Įkroviklį užkimo šiukšlės.	Patikrinkite ir išvalykite visas šiukšles.
	Adapteris neveikia.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Robotas kraunasi ilgiau nei 7 valandas, bet jis neįsikrovė iki galo.	Prastas kontaktas tarp adapterio ir roboto prievado.	Prieš įkraudami, išvalykite ir išdžiovinkite prievadą. Jei įkrovimas vyksta lėtai, švelniai pašveikskite kontaktus švitiniu popieriumi, kad pašalintumėte koroziją, kaip parodyta 6 veiksmė.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Prireikus pagalbos ar su gaminio registracija susijusios informacijos, apsilankykite bestwaycorp.com/support.



LASTNIŠKI PRIROČNIK

58765



Obiščite kanal Bestway YouTube

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO

- Če navodila manjkajo, se obrnite na Bestway ali jih poiščite na spletni strani: www.bestwaycorp.com.
- ⚠️ Snemljiva napajalna enota.
- Aparat se uporablja samo z adapterjem (JOD-S-090200GS-2) in (JOD-S-090200BS-2). Adapter (JOD-S-090200GS-2) je za evropske države, razen za Združeno kraljestvo, (JOD-S-090200BS-2) je za Združeno kraljestvo.
- **OPOZORILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.
- Pred izvajanjem uporabniškega vzdrževanja, kot je čiščenje filtra, črpalko odklopite iz napajalnega omrežja.
- Preden napravo sestavite, razstavite ali očistite, jo vedno izkjučite iz električnega omrežja.
- Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučene o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so povezane s tem.
- Črpalk brez oznake, da so zaščitene pred zmrzovanjem, ne puščajte zunaj v času zmrzali.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Sesalnik za bazen: 9,0 Vd.c. 2,0 A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) in (JOD-S-090200BS-2)
- Vhod: 100-240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A Razred II
- Izhod: 9,0 Vd.c. 2,0 A 18,0 W

ODSTRANITEV IZ UPORABE




Odpadnih električnih proizvodov ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Prosimo, da odsluženo napravo oddate v zbiralni center za recikliranje. Za dodatne informacije glede recikliranja se obrnite na vaše lokalne organe ali na vašega prodajalca.

SESTAVA IN DELOVANJE

- Združljivo
 - Okrogli bazeni - do 7,32 m v premeru
 - Pravokotni bazeni - do 9,56 m dolžine
 - Ovalni bazeni - do 7,92 m dolžine
 - Vgrajeni bazeni z ravnim dnom
- Ni združljivo z
 - Vsi bazeni z jekleno steno in fleksibilno strukturo notranjega platna
 - Vgrajeni bazen z nagnjenim dnom
- Robot se bo ustavil med uporabo pri naslednjih pogojih v bazenu:
 - Notranje platno na dnu bazena je nagubano
 - Bazeni je bil nameščen na neenakomernem, neravnem ali grbinastem terenu
- Če je na dnu veliko smeti, je priporočljivo, da košaro izpraznite po 10 minutah uporabe, da optimizirate delovanje robota.
- Uporabljajte le originalni zunanji adapter in priloženi napajalni kabel.
- Pred polnjenjem se prepričajte, da sta robot in priključek za polnilnik čista in suha.
- Pred polnjenjem izklopite robotski sesalnik, kar storite tako, da pomaknete stikalo na oznako OFF.
- Pred prvo uporabo v celoti napolnite robotski sesalnik (5 do 6 ur).
- Za nastavitev dolžine plovca sprostite toliko vrvi iz plovca, da pokrije globino bazenske vode plus približno 0,5 m.
- Če je plovec predač, da bi ga lahko izvlekli z roko, uporabite priloženi kavelj. Kavelj namestite na teleskopsko palico (teleskopska palica ni priložena) in nato s kavljem izvlecite plovec.
- Odstranite lestev za bazen, površinski skimmer in druge plavajoče predmete iz bazena, saj lahko ovirajo gibanje robota.
- Če uporabljate bazen s slano vodo, se prepričajte, da je vsa sol raztopljena, preden postavite robota v vodo.
- **POMEMBNO:** Če robot ni povsem napolnjen po 7 urah, nežno z brusnim papirjem odstranite korozijo, kot je prikazano v 6. koraku.
- **POMEMBNO:** Za optimizacijo delovanja robota izklopite filterni sistem. Pretok vode, ki ga ustvari filterni sistem, bo ogrozil normalno delovanje robota.

Indikatorska lučka za napajanje



Ni luči	- Stikalo je izklopljeno - Baterija je prazna
Zelena luč	- Robot v bazenu teče normalno - Polnjenje je končano
Utripajoča zelena luč	Stikalo je vklopljeno, vendar je robot izven vode
Utripajoča rdeča luč	- Robot se polni - Baterija bo prazna v 10 minutah

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Med shranjevanjem se baterija izprazni. Poskrbite, da boste robota pred shranjevanjem popolnoma napolnili.
- Baterijo napolnite najmanj enkrat vsake tri mesece, tudi če sesalnika ne uporabljate.
- Izključite napajanje zunanega adapterja, nato pa iztaknite napajalni kabel iz zunanjega adapterja in iz robotskega sesalnika.
- Odklopite opremo z robotskega sesalnika. Če je potrebno, operite robotski sesalnik in opremo s čisto vodo. NE uporabljajte čistil.
- Iztočite vodo iz robotskega sesalnika, preden ga pospravite.
- Očistite robotski sesalnik in opremo z vlažno krpo in vse elemente osušite.
- Izdelek shranjujte na suhem mestu z zmerno temperaturo med 10°C in 38°C.

OPOMBA: višja temperatura v prostoru shranjevanja lahko skrajša življenjsko dobo baterije.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Napaka	Verjeten vzrok	Rešitev
Robot ne more zajeti smeti ali se premika počasi ali se sploh ne premika.	Prazna baterija.	Napolnite robota.
	Predal za smeti je napolnjen ali pa je zaslon za smeti blokiran.	Očistite predal za smeti ali zaslon za smeti.
	Tekač se je zagozdil ali pokvaril.	Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com .
Robot se neha premikati, vendar se vrtljiva glava še vedno vrti.	Predal za smeti je napolnjen ali pa je zaslon za smeti blokiran.	Očistite predal za smeti ali zaslon za smeti.
	Robot je zagozden zaradi ostankov na dnu.	Preverite in odstranite morebitne odpadke.
Vrtljiva glava ne deluje oziroma ne more prenehati delovati.	Vrtljiva glava se je zataknila.	Preverite in odstranite morebitne ostanke, ki so se ujeli pod vrtljivo glavo ali vrtljivo glavo robota.
	Vrtljiva glava ne deluje.	Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com .
	Loputa se je zataknila.	Preverite in odstranite morebitne ostanke, ki ovirajo gibanje lopute.
Robot deluje okoli stene bazena in ne more pokriti celotnega bazena.	Predal za smeti je napolnjen ali pa je filter zamašen.	Očistite predal za smeti ali filter.
	Nepravilen položaj nastavitve zaklepanja.	Sledite 3. koraku v diagramih za ustrezen položaj nastavitve zaklepanja.
Robot se ne polni.	Baterija je poškodovana.	Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com .
	Polnilec je zataknen zaradi smeti.	Preverite in očistite vse smeti.
	Adapter ne deluje.	Za pomoč obiščite razdelek Podpora na naši spletni strani www.bestwaycorp.com .
Robot se polni več kot 7 ur, vendar ni popolnoma napolnjen.	Slab stik med adapterjem in vrati robota.	Očistite in posušite vrata pred polnjenjem. Če je polnjenje počasno, nežno z brusnim papirjem odstranite korozijo, kot je prikazano v 6. koraku. 

GARANCIJSKI POGOJI

- Za podporo in registracijo izdelka obiščite bestwaycorp.com/support.



KULLANICI KILAVUZU

58765



Bestway YouTube kanalını ziyaret edin

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI

- Talimatları kaybettiyse, lütfen Bestway ile iletişime geçin veya web sitesinde arayın: www.bestwaycorp.com.
- ⚠ Sökülebilir güç kaynağı ünitesi.
- Cihaz sadece adaptör (JOD-S-090200GS-2) ve (JOD-S-090200BS-2) ile kullanılmalıdır. Adaptör (JOD-S-090200GS-2) Birleşik Krallık dışındaki Avrupa ülkeleri için ve (JOD-S-090200BS-2) Birleşik Krallık içindir.
- UYARI:** Sadece pilin yeniden şarj edilmesi içindir, yalnızca bu cihaz ile birlikte verilen sökülebilir güç kaynağı ünitesini kullanın.
- Filtre temizliği gibi kullanıcı bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce ana şebekeden pompanın bağlantısını kesin.
- Monte etmeden, sökmeden ve temizlemeden önce mutlaka cihazı güç kaynağından bağlantısını kesin.
- Cihazlar, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatlar verildiği ve denetim altında tutuldukları ve söz konusu tehlikeleri anladıkları süreç fiziki, algılama veya mental özellikleri gelişmemiş veya deneyimsiz, bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.
- Donma etkisine karşı korumalı olduğuna dair bir ibare içermeyen pompalar, dondurucu hava koşullarında dışarıda bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Temizlik ve Kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz yeniden kullanılmayan tipte pil içerir.
- Havuz Süpürgesi: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Adaptör (JOD-S-090200GS-2) ve (JOD-S-090200BS-2)
- Giriş: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Sınıf II
- Çıkış: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

BERTARAF




Elektrikli ürünler, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen tesislerin bulunduğu yerlerde geri döndürün.
Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yönetiminize veya satıcınıza danışın.

KURULUM VE İŞLETİM

- Aşağıdakilerle uyumludur:
 - Yuvarlak havuzlar - 7,32 m (24') çapa kadar
 - Dikdörtgen havuzlar - 9,56 m (31'4") uzunluğa kadar
 - Oval Havuzlar - 7,92 m (26") uzunluğa kadar
 - Düz zeminli gömülü havuzlar
- Aşağıdakilerle uyumlu değildir:
 - Çelik duvarlı ve esnek iç astar yapısına sahip herhangi bir havuz
 - Eğimli zeminli gömülü havuz
- Robot, aşağıdaki havuz koşullarında kullanım sırasında duracaktır:
 - Havuzun dibindeki kırışık iç astar
 - Havuz pürüzlü, pürüzlü veya engebeli bir zemine kurulduysa
- Altta çok miktarda birikinti varsa, robotun performansını optimize etmek için sepeti 10 dakikalık kullanımdan sonra boşaltmanız önerilir.
- Yalnızca orijinal harici adaptör ve birlikte verilen şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce robot ve şarj cihazı portunun temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Anahtar şarj öncesinde KAPALI konuma kaydırarak robotun kapalı olduğunu doğrulayın.
- 10 kez kullanmadan önce robotu (yaklaşık 5-6 saat) tam şarj edin.
- Şamandıra uzunluğunu ayarlamak için şamandıradan, havuz suyunun derinliğine ek olarak yaklaşık 0,5 m'yi (19,7") uzunluğunda halatı serbest bırakın.
- Şamandıranın elle alınamayacak kadar fazla ileride olması durumunda birlikte verilen kancayı kullanın. Kancayı teleskopik bir direğe (teleskopik direk dahil değildir) yerleştirin ve ardından kancayı kullanarak şamandırayı alın.
- Robotun hareketini engelleyebileceğinden havuz merdivenini, yüzey keççesini ve diğer yüzen nesneleri havuzdan çıkarın.
- Tuzlu su havuzu kullanıyorsanız, robotu suya koymadan önce tüm tuzun çözüldüğünden emin olun.
- ÖNEMLİ:** Robot 7 saat sonra tamamen şarj olmazsa, korozyonu gidermek için Adım 6'da gösterildiği gibi yavaşça zımpara kağıdı kullanın. [8]

- **ÖNEMLİ:** Robotun performansını optimize etmek için filtreleme sistemini kapatın. Filtreleme sistemi tarafından oluşturulan su akışı robotun normal çalışmasını tehlikeye atacaktır.

Güç Gösterge Işığı



Işık Yok	• Anahtar kapalı • Pili boş
Yeşil ışık	• Robot havuzda normal şekilde çalışıyor • Şarj işlemi tamamlanmış
Yanıp Sönen Yeşil Işık	• Anahtar açık ancak robot su dışında
Yanıp Sönen Kırmızı Işık	• Robot şarj oluyor • Pili 10 dakika içinde boşalacaktır

SAKLAMA VE BAKIM

- Pili, depolama sırasında şarj kaybeder. Depolama öncesinde robotu tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
- Pili, kullanımda olmadığı dönemde en az üç aya bir yeniden şarj etmelisiniz.
- Harici adaptörü soketten çıkarın ve şarj kablolarını harici adaptör ve robottan ayırın.
- Robotun aksesuarlarını çıkarın. Gerekirse robotu ve aksesuarlarını taze suyla durulayın. Deterjan KULLANMAYIN.
- Depolamadan önce robotun suyunu kuruttuğunuzdan emin olun.
- Robotu ve aksesuarlarını temizlemek ve kurulumak için nemli bir bez kullanın.
- Ürünü 10°C / 50°F ila 38°C / 100°F arasında orta sıcaklıkta kuru bir yerde saklayın.

NOT: Daha yüksek bir depolama sıcaklığı pil ömrünü azaltabilir.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası Nedenleri	Çözümü
Robot çöpü almıyor veya yavaş hareket ediyor veya hiç hareket etmiyor.	Düşük pil.	Robotu şarj edin.
	Çöp bölmesi dolu veya çöp ızgarası tıkalı.	Çöp bölmesini veya çöp ızgarasını temizleyin.
	Pervane sıkışmış veya kırılmış.	Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Robot hareket etmeyi durduruyor ancak döner kafa dönmeye devam ediyor.	Çöp bölmesi dolu veya çöp ızgarası tıkalı.	Çöp bölmesini veya çöp ızgarasını temizleyin.
	Robot, alt kısmındaki çöp nedeniyle sıkıştı.	Çöp olup olmadığına bakın ve varsa giderin.
Döner başlık çalışmıyor veya çalışmayı durduramıyor.	Döner başlık sıkışmış.	Döner başlığın veya dönen robot başlığının altında sıkışmış çöp olup olmadığına bakın ve varsa giderin.
	Döner başlık çalışmıyor.	Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
	Kanatçık sıkışmış.	Kanatçığın hareketini engelleyen çöp olup olmadığına bakın ve varsa giderin.
Robot havuz duvarının etrafında çalışıyor ancak havuzun tamamında çalışmıyor.	Çöp bölmesi dolu veya filtre tıkalı.	Çöp bölmesini veya filtreyi temizleyin.
	Yanlış kilitleme ayar konumu.	Doğru kilitleme ayarlayıcı konumu için diyagramlardaki Adım 3'ü uygulayın.
Robot şarj olmuyor.	Pil hasarlı.	Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
	Şarj cihazı çöp nedeniyle sıkışmış.	Çöp olup olmadığına bakın ve varsa giderin.
	Adaptör çalışmıyor.	Yardım için, lütfen www.bestwaycorp.com adresinden web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Robot 7 saatten uzun süredir şarj oluyor ancak tam olarak şarj olmuyor.	Adaptör ile robot bağlantı noktası arasında zayıf temas.	Şarj etmeden önce bağlantı noktasını temizleyip kurulumun. Şarj işlemi yavaşsa, korozyonu gidermek için Adım 6'da gösterildiği gibi yavaşça zımpara kağıdı kullanın.

GARANTİ ŞARTLARI

- Destek ve ürün kaydı için lütfen bestwaycorp.com/support adresini ziyaret edin.



MANUALUL UTILIZATORULUI

58765



Vizitați canalul YouTube Bestway

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT

- Dacă instrucțiunile lipsesc, vă rugăm să contactați Bestway sau căutați-le site-ul web: www.bestwaycorp.com.
- Unitate de alimentare detașabilă.
- Aparatul trebuie utilizat numai cu adaptorul (JOD-S-090200GS-2) și (JOD-S-090200BS-2). Adaptorul (JOD-S-090200GS-2) este pentru țările europene, cu excepția Regatului Unit, (JOD-S-090200BS-2) este pentru Regatul Unit.
- AVERTISMENT:** În scopul reincărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu dispozitivul.
- Deconectați pompa de la rețeaua de alimentare înainte de a efectua proceduri de întreținere, cum ar fi curățarea filtrului.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau care nu dețin experiență și cunoștințele necesare, decât dacă au beneficiat de supraveghere sau instruire cu privire la folosirea produsului din partea unei persoane responsabile cu siguranța acestora.
- Pompele fără indicația că sunt protejate contra efectelor înghețului nu trebuie lăsate afară pe vremea înghețului.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Aspirator pentru piscină: 9,0 VDC 2,0 A IPX8
- Adaptor (JOD-S-090200GS-2) și (JOD-S-090200BS-2)
- Intrare: 100-240 V~50 Hz / 60 Hz 0,5 A Clasă II
- Leșere: 9,0 VDC 2,0 A 18,0 W

ELIMINARE




Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați dacă există unități de reciclare. Verificați cu autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări de reciclare.

ASAMBLARE ȘI FUNCȚIONARE

- Compatibil cu
 - Piscine rotunde - Cu diametru de până la 7,32 m (24')
 - Piscine dreptunghiulare - lungime de până la 9,56 m (31'4")
 - Piscine ovale - lungime de până la 7,92 m (26')
 - Piscine îngropate cu podea plată
- Incompatibil cu
 - Orice piscină cu pereți din oțel și structură flexibilă a căptușelii interioare
 - Piscină îngropată cu podea înclinată
- Robotul se va opri în timpul utilizării în următoarele condiții ale piscinei:
 - Căptușeala interioară de pe fundul piscinei prezintă cute
 - Piscina a fost instalată pe teren neuniform, denivelat sau accidentat
- Dacă partea de jos are o cantitate mare de reziduuri, este recomandată golirea coșului după 10 minute de utilizare pentru a optimiza performanța robotului.
- Utilizați numai adaptorul extern original și cablul de încărcare furnizat.
- Înainte de instalare asigurați-vă că robotul și portul de încărcare sunt curate și uscate.
- Asigurați-vă că robotul este oprit prin glisarea comutatorului pe poziția OPRIT înainte de încărcare.
- Încărcați complet robotul (aproximativ de 5-6 ore) înainte de a-l utiliza pentru prima oară.
- Pentru a regla lungimea flotorului, eliberați suficientă frânghie de la flotor pentru a acoperi adâncimea apei din piscină în plus aproximativ 0,5 m (19,7").
- Dacă flotorul este prea departe pentru a-l recupera cu mâna, utilizați cârligul furnizat. Așezați cârligul pe un stâlp telescopic (stâlpul telescopic nu este inclus) apoi utilizați cârligul pentru a recupera flotorul.
- Îndepărtați scara de piscină, skimmer-ul de suprafață și alt obiecte flotante din piscină, întrucât pot obstrucționa mișcarea robotului.
- Dacă utilizați o piscină cu apă sărată, asigurați-vă că toată sarea este dizolvată înainte de a așeza robotul în apă.

- **IMPORTANT:** Dacă robotul nu este complet încărcat după 7 ore, utilizați cu grijă hârtie abrazivă pentru a îndepărta coroziunea, după cum este indicat la pasul 6. [8]
- **IMPORTANT:** Pentru a optimiza performanța robotului, opriți sistemul de filtrare. Fluxul de apă creat de sistemul de filtrare va compromite funcționarea normală a robotului.

Indicator luminos de alimentare



Nu luminează	• Comutatorul este oprit • Bateria este descărcată
Luminează verde	• Robotul funcționează în piscină la parametri normali • Încărcarea este completă
Indicator luminos verde care se aprinde intermitent	• Comutatorul este pornit, dar robotul nu este în apă
Indicator luminos roșu care se aprinde intermitent	• Robotul se încarcă • Bateria se va descărca complet în 10 minute

ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Bateria se va descărca în timpul depozitării. Asigurați-vă că încărcați complet robotul înainte de depozitare.
 - Trebuie să reîncărcați bateria cel puțin o dată la fiecare trei luni când nu este utilizat.
 - Deconectați adaptorul extern de la priză și apo cablul de încărcare de la adaptorul extern și robot.
 - Detașați accesoriile de la robot. Dacă este cazul, clătiți robotul și accesoriile cu apă proaspătă. NU utilizați detergent.
 - Asigurați-vă că drenați apa din robot înainte de a-l depozita.
 - Utilizați o lavetă umedă pentru a curăța și usca robotul și accesoriile sale.
 - Depozitați produsul într-un loc uscat, la o temperatură moderată cuprinsă între 10 °C / 50 °F și 38 °C / 100 °F.
- NOTĂ:** O temperatură mai crescută poate reduce durata de viață a bateriei în timpul depozitării.

DEPANARE

Problemă	Cauze probabile	Soluție
Robotul nu adună reziduurile, se mișcă încet sau nu se mișcă deloc.	Baterie descărcată.	Încărcați robotul.
	Compartimentul pentru reziduuri este plin, sau filtrul pentru reziduuri este blocat.	Curățați compartimentul pentru reziduuri sau filtrul pentru reziduuri.
	Rotorul este blocat sau defect.	Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com .
Robotul se oprește din mișcare, dar capul pivotant încă se rotește.	Compartimentul pentru reziduuri este plin, sau filtrul pentru reziduuri este blocat.	Curățați compartimentul pentru reziduuri sau filtrul pentru reziduuri.
	Robotul este blocat de reziduuri în partea de jos.	Verificați și îndepărtați orice reziduuri.
	Capul pivotant este blocat.	Verificați și îndepărtați orice reziduuri care sunt prinse sub capul pivotant sau capul rotativ al robotului.
Capul pivotant nu funcționează sau nu se oprește.	Capul pivotant nu funcționează.	Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com .
	Clapeta este blocată.	Verificați și scoateți toate reziduurile care blochează mișcarea clapetei.
	Compartimentul pentru reziduuri este plin sau filtrul este blocat.	Curățați compartimentul pentru reziduuri sau filtrul.
Robotul funcționează de-a lungul peretelui piscinei și nu poate acoperi întreaga piscină.	Poziție de reglare a blocării, necorespunzătoare.	Urmați Pasul 3 din diagrame pentru poziționarea corectă a dispozitivului de blocare.
	Bateria este deteriorată.	Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com .
	Încărcătorul este blocat de reziduuri.	Verificați și curățați orice reziduuri.
	Adaptorul nu funcționează.	Pentru asistență, vă rugăm să vizitați secțiunea de asistență de pe pagina noastră web, www.bestwaycorp.com .
Robotul a stat la încărcat mai bine de 7 ore, dar nu este încărcat complet.	Contact slab între adaptor și portul robotului.	Curățați și uscați portul înainte de încărcare. Dacă încărcarea este lentă, utilizați cu grijă hârtie abrazivă pentru a îndepărta coroziunea, așa cum este indicat la pasul 6. [8]

TERMENI DE GARANȚIE

- Pentru asistență și înregistrarea produsului, vă rugăm să vizitați bestwaycorp.com/support.



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

58765



Посетете канала Bestway в YouTube

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ

- Ако инструкциите липсват, моля, свържете се с Bestway или ги намерете на уеб-страницата: www.bestwaycorp.com.
- □□□ Подвижен захранващ блок.
- Уредът трябва да се използва само с адаптер (JOD-S-090200GS-2) и (JOD-S-090200BS-2). Адаптерът (JOD-S-090200GS-2) е за европейски страни с изключение на Обединеното кралство, (JOD-S-090200BS-2) е за Обединеното кралство.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да заредите батерията, използвайте само подвижния захранващ блок, включен в комплекта на уреда.
- Изключете помпата от главното захранване преди да извършите потребителска поддръжка, като почистване на филтъра.
- винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, преди да го сглобявате, разглобявате или почиствате.
- Уредите могат да се използват от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, които могат да възникнат.
- Помпи без индикация, че са защитени срещу замръзване, не трябва да се оставят навън при ниски температури.
- Този уред не трябва да се използва от деца.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършва от деца.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Този уред съдържа батерии, които не могат да се сменят.
- Уред за почистване на басейн: 9,0Vd.c. 2,0A IPX8
- Адаптер (JOD-S-090200GS-2) и (JOD-S-090200BS-2)
- Вход: 100-240V~50Hz/60Hz 0,5A Клас II
- Изход: 9,0Vd.c. 2,0A 18,0W

ИЗХВЪРЛЯНЕ




Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, когато има такива пунктове. Обърнете се към местните органи или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

СГЛОБЯВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Съвместим с
 - Кръгли басейни – До диаметър 7,32 m (24")
 - Правоъгълни басейни - До дължина 9,56 m (31'4")
 - Овални басейни – До дължина 7,92 m (26")
 - Вкопани басейни с равен под
- Не е съвместим с
 - Всеки басейн със стоманена стена и гъвкава вътрешна структура на лайнера
 - Вкопан басейн с наклонен под
- Роботът ще спре по време на употреба при следните условия на басейна:
 - Вътрешният лайнер на дъното на басейна има гънки
 - Басейнът е монтиран на неравна, ненивелирана или релефна земя
- Ако на дъното има голямо количество отпадъци, препоръчително е да изпразните кошницата след 10 минути употреба, за да оптимизирате работата на робота.
- Използвайте само оригиналния удължителен адаптер и включения в комплекта заряден кабел.
- Уверете се, че роботът и портът за зареждане са чисти и сухи преди свързване.
- Уверете се, че роботът е изключен, като плъзнете прекъсвача в позиция OFF (ИЗКЛ.) преди зареждане.
- Заредете робота докрай (около 5-6 часа) преди да го използвате за пръв път.
- За да регулирате дължината на поплавка, освободете достатъчно въже от поплавка, за да покриете дълбочината на водата в басейна плюс около 0,5 m (19,7").
- Ако плувката е твърде далеч за изваждане с ръка, използвайте куката, включена в комплекта. Поставете куката на телескопичния прът (телескопичният прът не е включен) и след това използвайте куката, за да извадите плувката.
- Отстранете стъбата за басейна, повърхностния скимер и други плаващи предмети от басейна, тъй като те могат да попречат на движението на робота.
- Ако използвате басейн със солена вода, уверете се, че солта се е разтворила преди да поставите робота във водата.

- **ВАЖНО:** Ако роботът не е напълно зареден след 7 часа, внимателно използвайте шкурка, за да премахнете корозията, както е показано в Стъпка 6. [8]
- **ВАЖНО:** За да оптимизирате работата на робота, изключете системата за филтриране. Водният поток, създаден от системата за филтриране, ще компрометира нормалната работа на робота.

Светлинен индикатор за захранване



Няма светлина	• Превключвателят е изключен • Батерията е изтощена
Зелена светлина	• Роботът работи нормално в басейна • Зареждането е завършено
Мигаща зелена светлина	• Превключвателят е включен, но роботът е извън водата
Мигаща червена светлина	• Роботът се зарежда • Батерията ще се изтощи след 10 минути

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Батерията ще загуби заряд по време на съхранение. Уверете се, че сте заредили напълно робота преди да го приберете за съхранение.
 - Трябва да презареждате батерията най-малко веднъж на всеки три месеца, когато не е в употреба.
 - Извадете външния адаптер от контакта, след което извадете зарядния кабел от външния адаптер и от робота.
 - Сваляте принадлежностите от робота. При необходимост изплакнете робота и принадлежностите с чиста вода. НЕ използвайте перилен препарат.
 - Уверете се, че сте източили водата от робота преди да го приберете за съхранение.
 - Почистете и подсушете робота и принадлежностите му с помощта на влажна кърпа.
 - Съхранявайте продукта на сухо място с умерена температура между 10°C / 50°F и 38°C / 100°F.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** По-висока температура при съхранение може да съкрати живота на батерията.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Разрешение
Роботът не може да улавя отпадъците или се движи бавно, или изобщо не се движи.	Изтощена батерия.	Заредете робота.
	Отделението за отпадъци е пълно или мембраната за отпадъци е запушена.	Почистете отделението за отпадъци или мембраната за отпадъци.
Роботът спира да се движи, но въртящата се глава все още се върти.	Работното колело е заседнало или е счупено.	За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com .
	Отделението за отпадъци е пълно или мембраната за отпадъци е запушена.	Почистете отделението за отпадъци или мембраната за отпадъци.
Въртящата се глава не работи или не може да спре да работи.	Роботът е задръстен от отпадъци по дъното.	Проверете и отстранете всякакви отпадъци.
	Въртящата се глава е заседнала.	Проверете и отстранете всички отпадъци, които са хванати под въртящата се глава или главата за завъртане на робота.
	Въртящата се глава не работи.	За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com .
Роботът работи около стената на басейна и не може да покрие целия басейн.	Клапанът е заседнал.	Проверете за наличие и отстранете евентуални отпадъци, които може да възпрепятстват движението на клапана.
	Отделението за отпадъци е пълно или филтърът е запушен.	Почистете отделението за отпадъци или филтъра.
Роботът не успява да се зареди.	Неправилна позиция за регулиране на заключване.	Следвайте стъпка 3 от диаграмите за правилна позиция на регулатора на заключване.
	Батерията е повредена.	За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com .
	Зарядното устройство е задръстено от отпадъци.	Проверете и почистете всякакви остатъци.
Роботът се зарежда повече от 7 часа, но не е напълно зареден.	Адаптерът не работи.	За техническа помощ, моля посетете секция поддръжка на нашата интернет страница www.bestwaycorp.com .
	Лош контакт между адаптера и порта на робота.	Почистете и подсушете порта преди зареждане. Ако зареждането е бавно, внимателно използвайте шкурка, за да отстраните корозията, както е показано в Стъпка 6. [8]

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- За поддръжка и регистрация на продукта, моля, посетете bestwaycorp.com/support.



VLASNIČKI PRIRUČNIK

58765



Posjetite Bestway YouTube kanal

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

- Ako upute nedostaju, obratite se tvrtki Bestway ili ih potražite na web stranici: www.bestwaycorp.com.
-  Odvojiva jedinica za napajanje.
- Aparat se smije koristiti samo s adapterom (JOD-S-090200GS-2) i (JOD-S-090200BS-2). Adapter (JOD-S-090200GS-2) je za europske zemlje osim UK, (JOD-S-090200BS-2) je za UK.
- UPOZORENJE:** U svrhu ponovnog punjenja baterije, koristite samo odvojivu jedinicu napajanja isporučenu s ovim uređajem.
- Isključite pumpu iz dovodne mreže prije obavljanja korisničkog održavanja kao što je čišćenje filtera.
- Prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih uputili u korištenje uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene.
- Pumpe bez oznake da su zaštićene od utjecaja smrzavanja ne smiju se ostavljati vani tijekom hladnih vremenskih uvjeta.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu mijenjati.
- Usisavač za bazen: 9,0 Vd.c. 2,0 A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) i (JOD-S-090200BS-2)
- Ulaz: 100-240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A Klasa II
- Izlaz: 9,0 Vd.c. 2,0 A 18,0 W

ODLAGANJE




Električni proizvodi ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom. Molimo reciklirajte u za to namijenjenim objektima, ako postoje. Savjet o recikliranju potražite kod lokalnih vlasti ili kod lokalnog distributera proizvoda.

SASTAVLJANJE I RUKOVANJE

- Kompatibilan s
 - Okrugli bazeni - Do 7,32 m u promjeru
 - Pravokutni bazeni - do 9,56 m duljine
 - Ovalni bazeni - do 7,92 m duljine
 - Ugrađeni bazeni s ravnim podom
- Nije kompatibilan s
 - Bilo koji bazen s čeličnom stijenkom i fleksibilnom unutarnjom strukturom platna
 - Ugrađeni bazen s kosim podom
- Robot će se zaustaviti tijekom upotrebe pod sljedećim uvjetima u bazenu:
 - Unutarnja platno na dnu bazena ima nabore
 - Bazen je postavljen na neravnomjernom, neravnom ili grbavom terenu
- Ako dno ima veliku količinu krhotina, preporuča se isprazniti košaru nakon 10 minuta korištenja kako bi se optimizirao učinak robota.
- Upotrebljavajte samo izvorni vanjski prilagodnik i isporučeni kabel za punjenje.
- Provjerite jesu li robot i priključak za punjač čisti i suhi prije punjenja.
- Pripazite da isključite uređaj pomicanjem prekidača u položaj ISKLJUČENO prije početka punjenja.
- Napunite u cijelosti uređaj (približno 5 do 6 sati) prije prve uporabe.
- Kako biste podesili duljinu plovka, otpustite dovoljno užeta s plovka da pokrije dubinu vode u bazenu plus oko 0,5 m.
- Ako je plovak predaaleko da bi se izvukao rukom, upotrijebite isporučenu kuku. Stavite kuku na teleskopsku šipku (teleskopska šipka nije uključena) i zatim upotrijebite kuku da izvučete plovak.
- Uklonite ljestve za bazen, površinski skimer i druge plutajuće predmete iz bazena jer mogu ometati kretanje robota.
- Ako koristite bazen sa slanom vodom, provjerite je li sva sol otopljena prije nego što stavite robota u vodu.
- **VAŽNO:** Ako robot nije potpuno napunjen nakon 7 sati, nježno brusnim papirom uklonite koroziju, kao što je prikazano u koraku 6. 
- **VAŽNO:** Da biste optimizirali rad robota, isključite sustav za filtriranje. Protok vode koji stvara sustav za filtriranje ugrožit će normalan rad robota.

Svjetlo indikatora napajanja



Nema svjetla	• Prekidač je isključen • Baterija je prazna
Zeleno svjetlo	• Robot radi normalno u bazenu • Punjenje je završeno
Trepćuće zeleno svjetlo	• Prekidač je uključen, ali robot je izvan vode
Trepćuće crveno svjetlo	• Robot se puni • Baterija će se isprazniti za 10 minuta

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Baterija će izgubiti napunjenost tijekom skladištenja. Provjerite jeste li potpuno napunili robota prije pohranjivanja.
- Napunite bateriju usisivača barem jednom tijekom svaka tri mjeseca kada ga ne upotrebljavate.
- Izvucite vanjski priključnik iz utičnice, a zatim izvucite kabel za punjenje iz vanjskog priključnika i uređaja.
- Skinite dodatke s uređaja. Ako je potrebno, isperite uređaj i dodatke svježom vodom. NE UPOTREBLJAVAJTE deterdžent.
- Ne zaboravite isprazniti vodu iz uređaja prije nego što ga pohranite.
- Upotrijebite namočenu krpu kako biste očistili i osušili uređaj i njegove dodatke.
- Čuvajte proizvod na suhom mjestu s umjerenom temperaturom između 10°C i 38°C.

NAPOMENA: Viša temperatura može smanjiti trajanje baterije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Vjerojatni uzrok	Riješenje
Robot ne može uhvatiti krhotine ili se kreće sporo ili se uopće ne kreće.	Slaba baterija.	Napunite robota.
	Odjeljak za krhotine je ispunjen ili je mreža za krhotine blokirana.	Očistite odjeljak za krhotine ili zaslon za krhotine.
	Impeler je zaglavljen ili slomljen.	Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com .
Robot se prestaje kretati, ali se okretna glava i dalje okreće.	Odjeljak za krhotine je ispunjen ili je mreža za krhotine blokirana.	Očistite odjeljak za krhotine ili zaslon za krhotine.
	Robot je zaglavljen krhotinama na dnu.	Provjerite i uklonite sve nečistoće.
Okretna glava ne radi ili ne može prestati raditi.	Okretna glava je zaglavljena.	Provjerite i uklonite sve ostatke zarobljene ispod okretno glave ili rotirajuće glave robota.
	Okretna glava ne radi.	Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com .
	Zaklopka je zapela.	Provjerite i uklonite sve ostatke koji ometaju kretanje zaklopke.
Robot radi oko zida bazena i ne može pokriti cijeli bazen.	Odjeljak za otpatke je ispunjen ili je filter začepljen.	Očistite odjeljak za krhotine ili filter.
	Neispravan položaj za podešavanje zaključavanja.	Slijedite korak 3 u dijagramima za pravilan položaj regulatora zaključavanja.
Robot se ne puni.	Baterija je oštećena.	Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com .
	Punjač je zaglavljen krhotinama.	Provjerite i očistite sve ostatke.
	Adapter ne radi.	Za pomoć molimo posjetite dio s korisničkom podrškom na našoj mrežnoj stranici, www.bestwaycorp.com .
Robot se punio više od 7 sati, ali nije u potpunosti napunjen.	Loš kontakt između adaptera i priključka robota.	Prije punjenja očistite i osušite port. Ako je punjenje sporo, nježno brusnim papirom uklonite koroziju, kao što je prikazano u koraku 6. 

UVJETI JAMSTVA

- Za podršku i registraciju proizvoda posjetite bestwaycorp.com/support.



KASUTUSJUHEND

58765



Külastage Bestway YouTube'i kanalit

OLULISED OHUTUSJUHISED

HOIATUS

- Kui kasutusjuhend puudub, pöörduge ettevõtte Bestway poole või leidke see veebisaidilt www.bestwaycorp.com.
- ⚠ Eemaldatav toiteaseade.
- Seadet tohib kasutada üksnes adapteriga (JOD-S-090200GS-2) ja (JOD-S-090200BS-2). Adapter (JOD-S-090200GS-2) on mõeldud Euroopa riikidele, välja arvatud Ühendkuningriik, ja adapter (JOD-S-090200BS-2) on mõeldud Ühendkuningriigile.
- HOIATUS.** Aku laadimiseks kasutage vaid külgeühendatavat toiteploki, mis on seadme kompleksis.
- Enne hooldustööde alustamist, näiteks filtri puhastamist, lahutage pump toitevõrgust.
- Enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist lahutage seade alati toitevõrgust.
- Isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel puuduvad kogemused ning väljaõpe, tohivad seda seadet kasutada ainult siis, kui nad on seadme kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Pumpasid, millele pole märgitud, et need on külmumise eest kaitstud, ei tohi külma ilmaga õue jätta.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Lastel ei tohi lubada seadet puhastada ja teha kasutajapoolseid hooldustöid.
- Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.
- Sellel seadmel on akud, mida ei saa asendada.
- Basseiniimur: 9,0 V DC 2,0 A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) ja (JOD-S-090200BS-2)
- Sisend: 100–240 V~50 Hz / 60 Hz 0,5 A II klass
- Väljund: 9,0 V DC 2,0 A 18,0 W

JÄÄTMEKÄITLUS




Elektrilisi seadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Võimaluse korral tuleb kasutusest kõrvaldatud seadme osad taaskäidelda. Küsige kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjalt nõu ringlussevõtu kohta.

KOKKUPANEK JA KASUTAMINE

- Ühildub:
 - Ümmargused basseiniid – läbimõõduga kuni 7,32 m (24 tolli)
 - Kandilised basseiniid – kuni 9,56 m (31,4 tolli)
 - Ovaalsed basseiniid – kuni 7,92 m (26 tolli)
 - Tasase põhjaga maasisesed basseiniid
- Ei ühildu järgmistega
 - Bassein, millel on terasest sein ja painduv sisevooder
 - Kaldpõhjaga maasisene bassein
- Robot peatub kasutamise ajal järgmistest basseiningimustest:
 - Basseini põhja sisevooder on kortsus
 - bassein paigaldati ebaühtlasele, ebatasasele või konarlikule pinnasele
- Kui põhjas on palju prahti, on soovitatav korvi tühjendada pärast 10-minutilise kasutamist, et optimeerida roboti jõudlust.
- Kasutage laadimiseks vaid algupärast akulaadijat ja kompleksis olevat laadimisjuhet.
- Enne laadimist veenduge, et robot ja laadimispesa on puhtad ja kuivad.
- Veenduge, et enne laadimise alustamist on robot välja lülitatud lüliti lükkamisega VÄLJAS-asendisse.
- Enne roboti esmakordset kasutuselevõttu laadige seda 5–6 tundi.
- Ujuki pikkuse reguleerimiseks vabastage ujuki küljest plisavalt köit, et katta basseinivee sügavus pluss umbes 0,5 m (19,7").
- Kui ujuk on käega haaramiseks liiga kaugel, kasutage kompleksis olevat konksu. Pange konks ujukini ulatamiseks teleskoopvardale (teleskoopvarras pole kompleksis).
- Võtke basseinist välja redel, pinnavahueemaldi ja muud ujukid, mis võivad takistada roboti liikumist.
- Kui kasutate basseini soola, veenduge enne roboti vettelaskmist, et kogu sool on lahustunud.
- **TÄHTSI!** Kui robot ei ole 7 tunni pärast täielikult laetud, kasutage korrosiooni eemaldamiseks õnelt liivapaberit, nagu on näidatud 6. juhises. [8]

- **TÄHTIS.** Roboti töö optimeerimiseks lülitage filtreerimissüsteem välja. Filtreerimissüsteemi tekitatav veevool takistab roboti normaalset tööd.

Toite märgutuli



Valgust pole	• Lüliti on väljalülitatud asendis • Aku on tühi
Roheline tuli	• Robot töötab basseinis tavapäraselt • Laadimine on lõpule viidud
Vilkuv roheline tuli	• Lüliti on sisse lülitatud, kuid robot on veest väljas
Vilkuv punane tuli	• Robot laeb • Aku saab 10 minuti pärast tühjaks

HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE

- Aku tühjeneb ladustamise ajal. Enne roboti hoiustamist veenduge, et aku on täis laetud.
- Kui basseiniimurit pikka aega ei kasutata, siis tuleb seda täiendavalt laadida vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.
- Võtke akulaadija pistik pistikupesast välja ja ühendage laadimiskaabel akulaadijast ning robotist lahti.
- Eemaldage robotilt tarvikud. Vajaduse korral loputage robot ja tarvikuid puhtas vees. **ÄRGE KASUTAGE** pesuvahendeid.
- Enne roboti hoiustamist veenduge, et see on veest tühjendatud.
- Pühkige robot ja tarvikud niiske lapiga puhtaks ja laske kuivada.
- Hoidke toodet kuivas kohas mõõdukal temperatuuril vahemikus 10 °C / 50 °F kuni 38 °C / 100 °F.

MÄRKUS. Kõrgem hoiustamistemperatuur võib aku tööiga lühendada.

RIKKEOTSING

Ilming	Võimalikud põhjused	Lahendus
Robot ei suuda prahti koguda, liigub aeglaselt või ei liigu üldse.	Aku tühjeneb.	Laadige robotit.
	Prahisahtel on täis või prahisõel on ummistunud.	Puhastage prahisahtel või prahisõel.
	Tiivik on kinni kiilunud või katki.	Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com .
Robot lakkab liikumast, kuid pöördepa pöörleb edasi.	Prahisahtel on täis või prahisõel on ummistunud.	Puhastage prahisahtel või prahisõel.
	Robot on põhjas oleva prahi tõttu kinni kiilunud.	Kontrollige ja eemaldage praht.
Pöördepa ei tööta või ei suuda töötamist lõpetada.	Pöördepa on kinni kiilunud.	Kontrollige ja eemaldage kogu praht, mis on pöördepa või pöörleva robotpea all kinni.
	Pöördepa ei tööta.	Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com .
	Klapp on kinni kiilunud.	Kontrollige ja eemaldage kogu praht, mis klapi liikumist takistab.
Robot töötab basseini seina ääres ega suuda katta kogu basseini.	Prahisahtel on täis või filter on ummistunud.	Puhastage prahisahtel või filter.
	Vale lukustuse reguleerimisasend.	Õige lukustuse reguleerimisasendi määramiseks järgige joonistel toodud 3. sammu.
Robot ei lae.	Aku on kahjustatud.	Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com .
	Laadija on prahi tõttu kinni kiilunud.	Kontrollige ja eemaldage praht.
	Adapter ei tööta.	Abi saamiseks vaadake tugiteenuste osa meie veebisaidilt: www.bestwaycorp.com .
Robot on laadinud üle 7 tunni, kuid ei ole täielikult laetud.	Halb kontakt adapteri ja roboti pordi vahel.	Puhastage ja kuivatage port enne laadimist. Kui laadimine on aeglane, kasutage korrosiooni eemaldamiseks õrnalt liivapaberit, nagu on näidatud 6. sammus.

GANTIITINGIMUSED

- Toe ja toote registreerimise kohta leiate teavet veebilehelt bestwaycorp.com/support.



UPUTE ZA VLASNIKA

58765



Posetite Bestway YouTube kanal

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

- Ako nedostaju uputstva kontaktirajte Bestway ili ih potražite na web lokaciji: www.bestwaycorp.com.
- ⚠️ Odvojiva jedinica za napajanje.
- Aparat se može koristiti samo sa adapterom (JOD-S-090200GS-2) i (JOD-S-090200BS-2). Adapter (JOD-S-090200GS-2) je za evropske zemlje osim Velike Britanije, (JOD-S-090200BS-2) je za Veliku Britaniju.
- **UPOZORENJE:** Za potrebe punjenja baterije koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje koju ste dobili uz ovaj uređaj.
- Isključite pumpu iz dovodne mreže pre obavljanja korisničkog održavanja, kao što je čišćenje filtera.
- Uvek isključite uređaj iz struje pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućeni da koriste uređaj na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje su uključene.
- Pumpe bez indikacije da su zaštićene od efekta smrzavanja ne smeju se ostavljati napolju tokom vremenskih uslova smrzavanja.
- Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zameniti.
- Usisivač za bazen: 9,0 Vd.c. 2,0 A IPX8
- Adapter (JOD-S-090200GS-2) i (JOD-S-090200BS-2)
- Ulaz: 100-240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A Klasa II
- Izlaz: 9,0 Vd.c. 2,0 A 18,0 W

ODLAGANJE




Električni proizvodi ne smeju da se odlažu sa komunalnim otpadom. Molimo reciklirajte u za to namenjenim objektima, ako postoje. Savet o recikliranju potražite kod lokalnih vlasti ili kod lokalnog distributera proizvoda.

SKLAPANJE I RUKOVANJE

- Kompatibilan sa
 - Okrugli bazeni - do 7,32 m u prečniku
 - Pravougaoni bazeni - dužine do 9,56 m
 - Ovalni bazeni - dužine do 7,92 m
 - Ugrađeni bazeni sa ravnim podom
- Nije kompatibilan sa
 - Bilo koji bazen sa čeličnim zidom i fleksibilnom unutrašnjom strukturom platna
 - Ugrađeni bazen sa kosim podom
- Robot će se zaustaviti tokom upotrebe pod sledećim uslovima u bazenu:
 - Unutrašnje platno na dnu bazena ima bore
 - Bazen je postavljen na neujednačenom, neravnom ili grbavom terenu
- Ako je na dnu velika količina otpada, preporučuje se da ispraznite korpu nakon 10 minuta upotrebe da biste optimizovali performanse robota.
- Koristite samo originalni spoljni adapter i dostavljeni kabl za punjenje.
- Uverite se da su robot i priključak za punjač čisti i suvi pre punjenja.
- Obavezno isključite robota pomeranjem prekidača u položaj ISKLJUČENO pre punjenja.
- Potpuno napunite robota (oko 5–6 sati) pre prvog korišćenja.
- Da biste podesili dužinu plovka, otpustite dovoljno užeta sa plovka da pokrije dubinu vode u bazenu plus oko 0,5 m
- Ako je plovak predaleko da bi se mogao izvaditi rukom, koristite priloženu kuku. Postavite kuku na teleskopski štap (teleskopski štap nije uključen) i zatim pomoću kuke izvadite plovak.
- Uklonite merdevine za bazen, površinski skimer i druge plutajuće predmete iz bazena, jer mogu ometati kretanje robota.
- Ako koristite bazen sa slanom vodom, proverite da li je sva so rastvorena pre nego što stavite robota u vodu.
- **VAŽNO:** Ako robot nije potpuno napunjen nakon 7 sati, nežno koristite brusni papir da uklonite koroziju, kao što je prikazano u koraku 6.

- **VAŽNO:** Da biste optimizovali performanse robota, isključite sistem za filtriranje. Protok vode koji stvara sistem za filtriranje će ugroziti normalan rad robota.

Svetlo indikatora napajanja



Nema svetlosti	• Prekidač je isključen • Baterija je prazna
Zeleno svetlo	• Robot radi normalno u bazenu • Punjenje je završeno
Trepćuće zeleno svetlo	• Prekidač je uključen, ali robot je van vode
Trepćuće crveno svetlo	• Robot se puni • Baterija će se isprazniti za 10 minuta

ODRŽAVANJE I ODLAGANJE

- Baterija će izgubiti napunjenost tokom skladištenja. Obavezno potpuno napunite robota pre skladištenja.
- Morate ponovo napuniti bateriju najmanje jednom svaka tri meseca kada ona nije u upotrebi.
- Isključite spoljni adapter iz utičnice i zatim isključite kabl punjača iz spoljnog adaptera i robota.
- Odvojite dodatke sa robota. Po potrebi isperite robota i dodatke čistom vodom. NE KORISTITE deterdžent.
- Obavezno uklonite svu vodu iz robota pre skladištenja.
- Koristite vlažnu krpu da biste očistili i osušili robota i njegove dodatke.
- Čuvajte proizvod na suvom mestu sa umerenom temperaturom između 10°C i 38°C.

NAPOMENA: Viša temperatura skladištenja može da smanji vek trajanja baterije.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Verovatni uzrok	Rešenje
Robot ne može da uhvati ostatke, ili se kreće sporo ili se uopšte ne pomera.	Baterija pri kraju.	Napunite robota.
	Odeljak za otpatke je popunjen ili je ekran za otpatke blokiran.	Očistite odeljak za otpatke ili ekran za otpatke.
	Radno kolo je zaglavljeno ili slomljeno.	Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com .
Robot prestaje da se kreće, ali okretna glava se i dalje okreće.	Odeljak za otpatke je popunjen ili je ekran za otpatke blokiran.	Očistite odeljak za otpatke ili ekran za otpatke.
	Robot je zaglavljen ostacima na dnu.	Proverite i uklonite sve ostatke.
Okretna glava ne radi ili ne može da prestane da radi.	Okretna glava je zaglavljena.	Proverite i uklonite sve ostatke koji su zarobljeni ispod okretno glave ili rotirajuće glave robota.
	Okretna glava ne radi.	Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com .
	Klapna se zaglavila.	Proverite i uklonite sve ostatke koji ometaju kretanje klapne.
Robot radi oko zida bazena i ne može pokriti ceo bazen.	Odeljak za otpatke je popunjen ili je filter blokiran.	Očistite odeljak za otpatke ili filter.
	Nepravilan položaj podešavanja zaključavanja.	Pratite korak 3 na dijagramima za pravilan položaj regulatora za zaključavanje.
Robot ne uspe da se napuni.	Baterija je oštećena.	Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com .
	Punjač je zaglavljen od ostataka.	Proverite i očistite sve ostatke.
	Adapter ne radi.	Za pomoć molimo posetite deo sa korisničkom podrškom na našoj internet stranici, www.bestwaycorp.com .
Robot se puni više od 7 sati, ali nije u potpunosti napunjen.	Loš kontakt između adaptera i porta robota.	Očistite i osušite port pre punjenja. Ako je punjenje sporo, nežno koristite brusni papir da biste uklonili koroziju, kao što je prikazano u koraku 6.

USLOVI GARANCIJE

- Za podršku i registraciju proizvoda posetite bestwaycorp.com/support.

دليل المالك

58765



يرجى زيارة قناة Bestway على يوتيوب



تعليمات مهمة للسلامة

تحذير

- في حالة عدم الحصول على التعليمات، يرجى الاتصال بـ Bestway أو البحث عنها على الموقع الإلكتروني www.bestwaycorp.com.
- استخدم الجهاز فقط مع المحول (JOD-S-090200GS-2) و (JOD-S-090200BS-2). المحول (JOD-S-090200GS-2) مخصص لدولة أوروبية باستثناء المملكة المتحدة، (JOD-S-090200BS-2) مخصص للمملكة المتحدة.
- تحذير: لا غرض إعادة شحن البطارية، لا تستخدم سوى وحدة الإمداد القابلة للفك الموردة مع هذا الجهاز.
- أفضل المضخة من مصدر الإمداد الرئيسي قبل تنفيذ أية صيانة من قبل المستخدم مثل تنظيف المرشح.
- أفضل الجهاز دائماً عن إمداد الطاقة قبل التجميع أو الفك أو التنظيف.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة.
- لا يجب ترك المضخات في الخارج أثناء ظروف الطقس المتجمد إلا في حالة الإشارة إلى أنها محمية من تأثير التجمد.
- يجب ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز.
- لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف والصيانة التي يجب على المستخدم.
- ويجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.
- مكتبة للمسيح: 9.0 فولت تيار مستمر. 2.0A IPX8
- محول (JOD-S-090200GS-2) و (JOD-S-090200BS-2) 50 هرتز/60 هرتز 0.5A الفئة الثانية
- الدخل: 100-240 فولت ~ 50 هرتز/60 هرتز 0.5A الفئة الثانية
- الخرج: 9.0 فولت تيار مستمر. 2.0 أمبير 18.0 واط

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يُرجى إعادة تدويرها عندما تتوفر المرافق. ارجع إلى السلطات المحلية لديك أو بائع التجزئة للحصول على مشورة بشأن إعادة التدوير.


التجميع والتشغيل

- متوافق مع
 - حمامات سباحة دائرية - يصل قطرها إلى 7.32 مترًا (24 قدمًا)
 - حمامات سباحة مستطيلة الشكل - يصل طولها إلى 9.56 مترًا (31 قدمًا و4 بوصات)
 - حمامات السباحة البيضاء - يصل طولها إلى 7.92 مترًا (26 قدمًا)
 - مسابح عائرة في التربة ذات أرضية مسطحة
- غير متوافق مع
 - أي مسبح بجدار فولاذي وهيكل داخلي من
 - مسبح داخلي بأرضية مائلة
- سيتوقف الروبوت أثناء الاستخدام في ظروف المسبح التالية:
 - البطانة الداخلية الموجودة في قاع المسبح بها تجاعيد
 - تم تركيب المسبح على أرض غير مستوية أو وعرة أو بها مطبات
- إذا كان الجزء السفلي يحتوي على كمية كبيرة من الشوائب، يوصى بإفراغ المسلة بعد 10 دقائق من الاستخدام لتحسين أداء الروبوت.
- يجب عدم استخدام سوى المهاتج الخارجي الأصلي وكابل الشحن المتوفر مع المنتج.
- تأكد من نظافة الروبوت ومنفذ الشاحن وجفافهما قبل الشحن.
- احرص على إيقاف تشغيل الروبوت عن طريق تحريك المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل (OFF) قبل شحنه.
- احرص على شحن الروبوت (لمدة 5-6 ساعات) قبل استخدامه لأول مرة.
- لضبط طول العوامة، حرر حبلًا كافيًا من العوامة لتغطية عمق مياه المسبح بالإضافة إلى حوالي 0.5 متر (19.7 بوصة).
- إذا كانت العوامة بعيدة جدًا بحيث لا يمكن استردادها يدويًا، فاستخدم الخطاف المتوفر مع المنتج. ضع الخطاف على عمود تلسكوبي (العمود التلسكوبي غير متضمن) ثم استخدم الخطاف لاستعادة العوامة.

- قم بإزالة سلم المسبح وكاشطة السطح والأشياء العائمة الأخرى من المسبح، لأنها قد تعيق حركة الروبوت.
- إذا كنت تستخدم المسبح بالمياه المالحة، تأكد من دوايان جميع الملح قبل وضع الروبوت في الماء.
- **هام:** إذا لم يتم شحن الروبوت بالكامل بعد 7 ساعات، استخدم ورق الصنفرة بلطف لإزالة التآكل، كما هو موضح في الخطوة 6. [8]
- **هام:** لتحسين أداء الروبوت، قم بإيقاف تشغيل نظام الترشيح. حيث أن تدفق المياه الذي تم إنشاؤه بواسطة نظام الترشيح سوف يؤثر على الطبيعي للروبوت.

ضوء مؤشر الطاقة

لا يوجد ضوء	• المفتاح معطل • البطارية فارغة
ضوء اخضر	• يعمل الروبوت بشكل طبيعي في المسبح • اكتمل الشحن
يومض الضوء الأخضر	• المفتاح قيد التشغيل ولكن الروبوت خارج الماء
يومض الضوء الأحمر	• الروبوت يشحن • ستكون البطارية فارغة خلال ١٠ دقائق



الصيانة والتخزين


- ستقصد البطارية الشحن أثناء التخزين. تأكد من شحن الروبوت تمامًا قبل تخزينه.
- يجب عليك معاودة شحن البطارية على الأقل مرة كل 3 شهور عندما لا تستخدمها.
- افصل المهابئ الخارجي عن المقيس، ثم افصل كابل الشحن عن المهابئ الخارجي والروبوت.
- افصل الملحقات عن الروبوت. عند الضرورة، اشطف الروبوت والملحقات بالمياه النظيفة. لا تستخدم المنظفات.
- يجب أن تتأكد من تصريف المياه من الروبوت قبل تخزينه.
- استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الروبوت وملحقاته وتخفيفهما.
- قم بتخزين المنتج في مكان جاف بدرجة حرارة معتدلة بين 10 درجة مئوية / 50 درجة فهرنهايت و 38 درجة مئوية / 100 درجة فهرنهايت.
- **ملاحظة:** قد تؤدي درجات الحرارة العالية في أثناء التخزين إلى تقليل عمر البطارية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها


المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الروبوت لا يلتقط الشوائب أو يتحرك ببطء أو لا يتحرك على الإطلاق.	البطارية ضعيفة. تم ملء حجرة الشوائب، أو تم حجب مصفاة الشوائب.	اشحن الروبوت. قم بتنظيف حجرة الشوائب أو مصفاة الشوائب.
يتوقف الروبوت عن الحركة، لكن الرأس الدوار لا يزال يدور.	الهدافة عالقة أو مكسورة. تم ملء حجرة الشوائب، أو تم حجب مصفاة الشوائب.	موقعنا www.bestwaycorp.com . قم بتنظيف حجرة الشوائب أو مصفاة الشوائب.
الرأس الدوار لا يعمل أو لا يمكنه التوقف عن العمل.	الروبوت مشحور بسبب الشوائب في الجزء السفلي. الرأس الدوار عالق.	افحص وقم بإزالة أي شوائب أو مصفاة الشوائب. الدوار أو رأس الروبوت الدوار.
يتملأ الروبوت حول جدار المسبح ولا يمكنه تغطية المسبح بالكامل.	فشل الرأس الدوار في العمل. المروحة عالقة.	موقعنا www.bestwaycorp.com . افحص وقم بإزالة أي حطام يعيق حركة المروحة.
فشل الروبوت في الشحن.	تمتلأ حجرة الشوائب، أو أن الفلتر مسدود. وضع ضبط القفل غير مناسب.	نظف حجرة الشوائب أو المرشح. اتبع الخطوة ٣ في المخططات للحصول على موضع ضبط القفل المناسب.
تم توصيل الروبوت بالشاحن لأكثر من ٧ ساعات، لكن لم يتم شحنه بالكامل.	البطارية تالفة. انحسر الشاحن بسبب الشوائب.	موقعنا www.bestwaycorp.com . افحص ونظف أي شوائب.
تم توصيل الروبوت بالشاحن لأكثر من ٧ ساعات، لكن لم يتم شحنه بالكامل.	المحول لا يعمل. اتصال ضعيف بين المحول ومنفذ الروبوت.	موقعنا www.bestwaycorp.com . قم بتنظيف وتجفيف المنفذ قبل الشحن. إذا كان الشاحن بطيئًا، فاستخدم ورق الصنفرة بلطف لإزالة التآكل، كما هو موضح في الخطوة 6. [8]

شروط الضمان


- للحصول على الدعم وتسجيل المنتج، يرجى زيارة bestwaycorp.com/support.



1




2




3


3-1




3-2




4




5




6




7



8




9







1




2




3




4



5



6





For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2024 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from / Marques déposées utilisées dans certains pays sous licence de / Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo licencia de / Marken, abweichend in bestimmten Ländern unter Lizenz von / I marchi commerciali sono utilizzati in alcuni paesi su licenza **Bestway Inflatables & Material Corp.**

Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por / Produziert von / Prodotto da **Bestway Inflatables & Material Corp., No. 208 Jin Yuan Wu Road, Shanghai, 201812, China.**

Exported by / Exporté par / Exportado por / Exportiert von / Esportato da **Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited, Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong.**

Manufactured for, distributed and represented in the European Union by / Fabriqué pour, distribué et représenté dans l'Union européenne par / Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por / Hergestellt für Vertrieb sowie Vertretung innerhalb der Europäischen Union durch / Fabbriato per conto di, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da **Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy.**

Represented in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL.**

Represented in Latin America by / Représenté en Amérique latine par / Representado en Latinoamérica por / Representado na América Latina por **Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.**

Represented in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia.**

(Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101).

Represented in North America by / Représenté en Amérique du Nord par / Representado en Norteamérica por **Bestway (USA) Inc., 3435 S. McQueen Road, Chandler, AZ 85286, United States of America.**

www.bestwaycorp.com